

# MX341 , MX341-2康明斯发电机调压板

产品名称	MX341 , MX341-2康明斯发电机调压板
公司名称	东莞亨誉电子有限公司
价格	9.00/个
规格参数	品牌:康明斯 型号:MX341 产地:广东
公司地址	东莞市常平镇田尾村上兴路3号
联系电话	0769-89385589 15362423476

## 产品详情

MX341 , MX341-2康明斯发电机调压板

技术参数:

电源输入 : 170-220V AC,3相3A(PMG)

输出 : 电压 120VDC(最大)

电流 3.7A(连续)

6A10S(瞬间)

保护功能 : 内置低速 , 过励 , LAM ,

调整率 : 优于1%

— AVR设定

1 频率选择端子( F requency selection terminals)

50 H Z 运行 连接50-C 60 H Z 运行 连接60-C

2 稳定性选择端子( S tability selection terminals)

90KW以下 连接A- C 90KW-550KW 连接B- C

### 3励磁中断连接(Excitation Interruption Link)

励磁断路器闭合。如不安装此可选件，在辅助接线合内连接K 1 - K 2（AVR出厂时K1-K2用一导线连接）。

### 4 感应选择（Sensing selection terminals）

连接2-3 连接4-5 连接6-7

### 二AVR连接

1 P1 P2 P3励磁发电机三相电力输入

2 XX X 为AVR励磁电力输出

3 2 3 为AVR反馈电压输入（220V）1 2为外接电压微调（无外接微调时连接1 2）

4 S1 S2 为并机电流感应输入

三AVR调整（出厂时已调整，用户必要时只需作如下调整）：

1 电压调整 如输出电压不符，顺时针旋转电压调节电位器，输出电压升高；反之则反。

#### 2 频率设定

将发动机转速调至47HZ，逆时针旋转UFRO电位器，使指示二极管发光，调回发动机转速即可。

#### 3 过流减励

使发电机在额定功率下，顺时针旋转励磁脱扣电位器，使指示二极管发光，再逆时针旋转约5度即可。

感谢您选用我司MX341，MX341-2康明斯发电机调压板,我司是一家专业研发生产发电机配件的厂家，公司货源充足，品种齐全，价格实惠，量大从优，产品质量有保证，非人为因素产品质量问题保修壹年，执行器保修半年，凡在我司购买的产品享受终身的技术支持与服务。如需了解其它品牌发电机配件,请与我司在线客服咨询洽谈。联系人:余小姐15362423476 EMAIL:1665963889@qq.com 旺旺：hengyudz168 QQ:1665963889