

批发馒头整形机, 馒头整形机图 高庄馒头机

产品名称	批发馒头整形机, 馒头整形机图 高庄馒头机
公司名称	邹平县名锐机械设备厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:名锐
公司地址	山东省滨州市邹平县明集镇驻地
联系电话	13561531319

产品详情

高桩馒头整形机操作使用 1将高桩馒头整形机平稳放置于馒头机之后，并使从馒头机出来的馒头正好落在高桩馒头整形机的输送带上。 2检查电源电压是否与本机适用电压相符。 3将电源软线伸长，把带有接地符号的闲心可靠接地，把其余三条线芯（单相电时为两条）分别接到开启式负荷开关，按开启按钮，机器运转平稳，转向与机器上所标示的转向相同，并无异常声音是方可使用。 4主要操作：一人坐在高桩馒头整形机的前侧面，按动按钮，将滚到输送带上的圆满头坯按用户要求进行选择，将选择好的馒头坯放在输送带上，随输送带移动，馒头坯经过揉搓即可成型。 5成型调整：选送调整版的紧固螺母，调整调整板与整形部分之间的距离，即可改变馒头坯的形状，将馒头调整到符合要求后，旋紧螺母即可。 6整形部分帆布袋的涨紧调整，打开后面的护板，用扳手松开被动辊下的螺栓，向后移动被动辊，将帆布袋涨紧后，在旋紧螺栓即可。 7水平输送带涨紧调整：旋转调整螺栓即可。

整形机维护保养 1每次使用后，应对机器认真清洗，尤其对接触馒头坯的帆布带必须擦洗干净。 2轴承内的润滑脂每半年更换一次，更换时选用钙基润滑脂。 3在工作过程中，如果机器声音不正常，必须立即停机检查，待故障排除后方能继续工作。 4以上所有维护及保养工作，必须在切断电源后进行。