

西门子6SN1123-1AA00-0CA2

产品名称	西门子6SN1123-1AA00-0CA2
公司名称	上海楚控自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山卫镇老卫清路568号1幢144室
联系电话	021-31129362 13564809961

产品详情

西门子6SN1123-1AA00-0CA2多少钱一个？什么价格？上海楚控给您最优惠的报价。

SIMODRIVE 611 POWER MODULE, 1 AXIS, INTERNAL COOLING, MOTOR RATED CURRENT: FEED = 18 A MAIN SPINDEL = 24 A

上海楚控自动化设备有限公司西门子代理商 24小时联系手机：18217095569 在线商务QQ：1984523968 直线销售电话：021-31129362 传 真：021-57643608 联系人：颜工

产地：德国

包装：全新原装

质保：按西门子厂家要求保修一年（人为因素除外）

发货方式：含17%增值税。采用快递方式，配送至全国各地。

我公司为西门子产品销售点，所售产品均为全新原装。我公司有专业的技术工程师，可上门安装调试，提供技术支持等服务、

公司主营：

一：西门子S7-200/300/400/1200.ET200,LOGO!

二：西门子HMI触摸屏，6AV系列

三：西门子变频器，工业以太网电线电缆及其附件，工控机系列。

四：伺服数控系统，电机

一样的品牌，不一样的服务。选择励辉，让您安心，省心，放心。。

西门子S7-200CN、S7-200、S7-300、S7-400 SMARTCPU S7-1200 S7-1500系列PLC

西门子触摸屏HMI人机界面，SITOP开关电源

西门子PROFIBUS现场总线 PROFIBUS接头 CP5611网卡

西门子MM420、430、440系列通用型变频器

直流调速 软启动器 NCU主板 数控系统 PCU50 软件

西门子系统型号

电抗器_6SN1111-0AA00-0BA1

电源电抗器_6SN1111-0AA00-1EA0

模块_6SN1111-0AA01-1AA1

浪涌吸收器_6SN1111-0AB00-0AA0

制动模块_6SN1113-1AB01-0BA1

DP接口模块_6SN1114-0NB00-0AA2

模块_6SN1114-0NB01-0AA1

主轴模块控制卡_6SN1118-0DG21-0AA1

控制卡_6SN1118-0DJ21-0AA2

控制器_6SN1118-0DM23-0AA0

控制卡_6SN1118-0NH01-0AA1

控制卡_6SN1118-0NJ01-0AA1升级为6SN1118-0NJ01-0AA2

模块_6SN1118-0NK01-0AA1升级为6SN1118-0NK01-0AA2

控制卡_6SN1118-1NK01-0AA1升级为6SN1118-1NK01-0AA2

驱动模块_6SN1123-1AA00-0CA2

功率模块_6SN1123-1AA00-0EA2

驱动模块_6SN1123-1AA00-0KA1

驱动模块_6SN1123-1AA00-0LA3

驱动模块_6SN1123-1AA01-0FA1

电源模块_6SN1124-1AA01-0FA1

模块_6SN1145-1AA01-0AA2

电源模块_6SN1145-1BB00-0FA1

驱动数据总线电缆_6SN1161-1CA00-0CA0

驱动模块_6SN2703-2AA00-0BA1

6SN1111-0AA00-0CA1

6SN1111-0AA00-0DA1

6SN1111-0AA00-1FA0

6SN1111-0AA01-1BA1

6SN1112-1AB00-1BA0

6SN1118-0DJ21-0AA1升级为6SN1118-0DJ21-0AA2

6SN1118-0DJ23-0AA1

控制模块_6SN1118-0DK23-0AA2

6SN1118-0DM13-0AA1

6SN1118-0DM21-0AA0

控制卡_6SN1118-0DM31-0AA2

6SN1118-0DM33-0AA1升级为6SN1118-0DM33-0AA2

6SN1123-1AA00-0AA2

功率模块_6SN1123-1AA00-0HA2

驱动模块_6SN1123-1AB00-0AA2

驱动模块_6SN1123-1AB00-0HA2

6SN1161-1CA00-0AA1

6SN1161-1CA00-0BA0

6SN1161-1CA00-0DA0

6SN1162-0EA00-0AA0

6SN1162-0EA00-0KA0

6SN2155-2BF10-1BA1

控制卡_6SN2414-1AA00-0AA1

磁条_1FN3150-4SA00-0AA0

电机_1FE1051-6WN30-1BA0

主轴_1FE1093-6WV11-1BA2

伺服电机_1FK6032-6AK71-1TA0

伺服电机_1FK6083-6AF71-1EH0

伺服电机_1FK7022-5AK21-1VB0

电机_1FK7022-5AK71-1HG3

电机_1FK7022-5AK71-1HH0

伺服电机_1FK7032-5AK71-1HH3

电机_1FK7032-5AK71-1TA0

伺服电机_1FK7040-5AK71-1EG3

伺服电机_1FK7042-5AF71-1FB0

电机_1FK7042-5AF71-1FG0

伺服电机_1FK7042-5AF71-1TA0

伺服电机_1FK7042-5AK71-1EG3

电机_1FK7044-7AH71-1EA5

伺服电机_1FK7060-5AF71-1AG0

伺服电机_1FK7060-5AF71-1AH0

伺服电机_1FK7060-5AF71-1DG0

伺服电机_1FK7060-5AF71-1DH0

伺服电机_1FK7060-5AF71-1EG0

伺服电机_1FK7060-5AF71-1EG3

伺服电机_1FK7060-5AF71-1EH3

伺服电机_1FK7060-5AF71-1KB0

伺服电机_1FK7060-5AF71-1SG0

伺服电机_1FK7060-5AF71-1TG0

伺服电机_1FK7063-5AF71-1AG0

伺服电机_1FK7063-5AF71-1EG0

电机_1FK7063-5AF71-1EH2

伺服电机_1FK7063-5AF71-1EH3

伺服电机_1FK7063-5AF71-1SH0

伺服电机_1FK7064-7AF71-1FH0

伺服电机_1FK7083-5AF71-1AG0

伺服电机_1FK7083-5AF71-1AG3

伺服电机_1FK7083-5AF71-1SH0

伺服电机_1FK7083-5AH71-1EB3

伺服电机_1FK7083-5AH71-1EH0

伺服电机_1FK7085-7AF71-1EH3

伺服电机_1FK7086-7AF71-1EA0

伺服电机_1FK7086-7AF71-1FH0

电机_1FK7100-5AF71-1EH0

伺服电机_1FK7101-5AF71-1AG3

伺服电机_1FK7101-5AF71-1DH0

伺服电机_1FK7101-5AF71-1EG0

伺服电机_1FK7101-5AF71-1PH0

伺服电机_1FK7103-5AF71-1AG3

伺服电机_1FK7103-5AF71-1EH0

伺服电机_1FK7103-5AF71-1EH3

伺服电机_1FK7105-5AC71-1AG3

伺服电机_1FK7105-5AF71-1AG3

伺服电机_1FL4033-0AF21-0AB0
电机_1FL4044-0AF21-0AA0
直线电机_1FN1076-3AF71-0AA0
伺服电机_1FT6041-4AK71-4EG1
电机_1FT6044-1AF71-3EH1
伺服电机_1FT6044-1AF71-4AG1
伺服电机_1FT6064-1AF71-4EG1
伺服电机_1FT6064-1AF71-4EH1
伺服电机_1FT6064-6AF71-3EH2
伺服电机_1FT6081-8AC71-2EH2
电机_1FT6081-8AK71-1EG6
步进电机_1FT6082-1AF71-3AG1
伺服电机_1FT6082-1AF71-3EG1
伺服电机_1FT6082-1AF71-4EH1
电机_1FT6084-1AF71-4EG1
伺服电机_1FT6084-8AC71-4AG0
电机_1FT6084-8WH71-4EG1
伺服电机_1FT6086-1AF71-3AH1
伺服电机_1FT6086-1AF71-4AH1
电机_1FT6086-8AC71-1EH1
伺服电机_1FT6086-8AF71-2ED7
Z轴伺服电机_1FT6086-8AH71-4AG1
电机_1FT6086-8AH71-4EB1
伺服电机_1FT6102-1AC71-4AG1
伺服电机_1FT6102-1AC71-4AH1
电机_1FT6105-8AF71-3AH1

伺服电机_1FT6105-8WF71-4AG1

电机_1FT6108-8AF71-4FG0

电机_1FT6108-8SC71-1AH1

电机_1FW6090-0QB05-0KC2

扭矩电机_1FW6160-0WB07-1JG2

电缆_6FX5002-2DC00-1FA3

电缆_6FX5002-5CS23-1FA0

电缆_6FX5002-5DS21-1FA1

变频器测试盒_6SE7090-0XX84-1FK0

触头组_3RH1911-1FA31

辅助开关_3RH1911-1FB22

辅助触点_3RH1921-1FA22

辅助触点_3RH1921-1FA31

断路器_3RV1011-1FA20

过载保护断路器_3RV1421-1FA10

辅助跨接_3RV1901-1F

1FK7040-5AK71-1EH3

1FK7042-5AF71-1GB3

1FK7083-5AF71-1FG5

1FK7083-5AF71-1GB3

1FK7105-5AF71-1DG0

1FK7105-5AF71-1EB3

1FN1070-0AA00-1AA1

1FN3150-3WC00-0AA1

伺服电机_1FT6034-1AK71-4EG1

1FT6084-1AH71-1DH1

1FT6084-8AF71-3AG0

1FT6105-8AF71-3DG1

1FT6105-8AF71-3DH1

1FT6108-8AF71-4DG1

6FX5002-2DC00-1FA0

6FX5002-5DS21-1FA0

6SN1111-0AA00-1FA0

3RH1911-1FA22

操作面板_6FC5610-0BA10-0AA1

模块_6FC5110-0BB04-0AA1

模块_6FC5110-0CB01-0AA0

测量板_6FC5111-0BA01-0AA0

模块_6FC5111-0CA02-0AA2

模块_6FC5112-0DA01-0AA1

控制面板_6FC5203-0AD10-0AA0

面板_6FC5203-0AD10-1AA0

控制面板（带显示）_6FC5203-0AF00-0AA1

控制面板_6FC5203-0AF04-0AA0

操作面板_6FC5203-0AF06-1AA0

面板_6FC5203-0AF22-1AA2

控制单元_6FC5210-0DF21-2AA0

PCU50_6FC5210-0DF23-2AA0

DMP模块底座_6FC5211-0AA00-0AA0

MMC驱动_6FC5235-0AA05-0AA1

数控单元_6FC5247-0AA00-0AA3

电池_6FC5247-0AA18-0AA0

PCU50硬盘_6FC5247-0AF08-2AA0

硬盘_6FC5247-0AF08-4AA0

PCU50安装支架_6FC5248-0AF20-2AA0

PCMCIA卡_6FC5250-7BX30-4AH0

操作面板_6FC5253-6BX10-4AF0

控制面板_6FC5303-1AF02-8AT0

总线卡_6FC5312-0FA00-0AA0

散热风扇_6FC5348-0AA01-0AA0

控制卡_6FC5356-0BB15-0AA0

NCU_6FC5357-0BB15-0AA0

NCU控制卡_6FC5357-0BB24-0AA0

NCU模块_6FC5357-0BB33-0AE2

操作单元_6FC5403-0AA10-0AA0

手持单元_6FC5403-0AA20-0AA0

NCU模块_6FC5410-0AY03-1AA0

操作面板_6FC5500-0AA00-1AA0

操作面板_6FC5500-0AA11-1AA0

控制面板_6FC5603-0AD00-0AA2

电子手轮_6FC9320-5DC01

编码器_6FX2001-3CC50

编码器_6FX2001-5FE13

编码器_6FX2001-5FS12

编码器_6FX2001-6AA12-1CF7

编码器_6FX2001-7KP01

电缆_6FX2002-1DC00-1AB0

插头_6FX2003-0SA12

12芯插头(母)_6FX2003-0SU12

控制单元主板_6FX2006-1BH01

电子手轮_6FX2007-1AC04

840D手摇轮_6FX2007-1AD01

手轮_6FX2007-1AE14

电缆_6FX5002-2CA31-1AF0

电缆_6FX5002-2DC00-1FA3

电缆_6FX5002-2EQ10-1AF0

编码器电缆_6FX5002-2EQ10-1BF0

电缆_6FX5002-5CA01-1AF0

电缆_6FX5002-5CA01-1AH0

机电缆_6FX5002-5CA41-1BA0

电缆_6FX5002-5CA61-1AJ0

电缆_6FX5002-5CS23-1FA0

电缆_6FX5002-5CS51-1CE0

电缆_6FX5002-5DS01-1BA0

电缆_6FX5002-5DS21-1FA1

电缆_6FX7002-5EA02-1BA0

电缆_6FX7002-5EA31-1AK0

电缆_6FX7002-5EA31-1BB0

电缆_6FX8002-2AD00-1AF0

电缆_6FX8002-2AD00-1AH0

电缆_6FX8002-2CA31-1AF0

电缆_6FX8002-2CA31-1AH0

电缆_6FX8002-2CA31-1BC0

电缆_6FX8002-2CA31-1BF0

电缆_6FX8002-2CH00-1AD0

编码器电缆_6FX8002-2DC10-1BA0

电缆_6FX8002-2DC10-1BD0

电缆_6FX8002-2EQ10-1BF0

编码器电缆_6FX8002-2EQ10-1CF0

电缆_6FX8002-2EQ14-1AD0

电缆_6FX8002-2EQ14-1AF0

电缆_6FX8002-4AA21-1BB0

伺服电机电源电缆_6FX8002-5CA01-1AJ0

电缆_6FX8002-5CA11-1BB0

电缆_6FX8002-5CA11-1BC0

电缆_6FX8002-5CA13-1AG0

电缆_6FX8002-5CA13-1BA0

电缆_6FX8002-5CA13-1BC0

电缆_6FX8002-5CA15-1AF0

电缆_6FX8002-5CA21-1AE0

电缆_6FX8002-5CA31-1AK0

Z轴伺服电机电缆_6FX8002-5CA31-1BA0

电缆_6FX8002-5CA41-1AH0

电缆_6FX8002-5CA61-1AG0

电缆_6FX8002-5CA61-1AJ0

电源电缆_6FX8002-5CS01-1BA0

电缆_6FX8002-5DA01-1AJ0

电缆_6FX8002-5DA01-1AK0

电缆_6FX8002-5DA01-1BA0

电缆_6FX8002-5DA01-1BB0

电缆_6FX8002-5DA01-1BC0

动力电缆_6FX8002-5DA01-1BF0

机电电缆_6FX8002-5DA01-1CC0

电缆_6FX8002-5DA31-1AJ0

电缆_6FX8002-5DA31-1BB0

主轴电源电缆_6FX8002-5DA33-1AK0

电缆_6FX8002-5DA41-1AK0

电缆_6FX8002-5DS01-1DA0

操作面板_6FC5203-0AB10-0AA1

6FC5203-0AB11-0AA2

6FC5203-0AD27-1AA0

6FC5203-0AF01-0AA0

6FC5203-0AF02-0AA0升级为6FC5203-0AF02-0AA1

6FC5203-0AF22-0AA2

6FC5210-0DA00-1AA1

6FC5210-0DA21-2AA1

6FC5210-0DF00-0AA2升级为6FC5210-0DF00-1AA3

6FC5210-0DF02-0AA0

6FC5210-0DF20-0AA0

6FC5210-0DF22-2AA0

6FC5210-0DF31-2AA0

6FC5247-0AA00-0AA2升级为6FC5247-0AA00-0AA3

插入式电池盒_6FC5247-0AA06-0AA0

6FC5252-7AX21-4AG0

6FC5253-7BX10-6AG0

6FC5298-6AA10-3RP0

6FC5298-6AB30-3RP0

6FC5303-0AF22-0AA1

6FC5303-0AF30-1AA0

6FC5303-0DM13-1AA1

6FC5303-0DT12-1AA1

6FC5357-0BB25-0AA0

6FC5357-0BB34-0AE0

6FC5370-0AA00-1AA0升级为6FC5370-0AA00-1AA1

6FC5371-0AA10-0AA2

6FC5398-1BP20-0RA0

6FC5398-2AP10-3RA0

6FC5398-3BP10-0RA0

6FC5398-6BP10-3RA0

6FC5398-8BP10-0RA0

6FC5410-0AY03-0AA1

6FC5411-0AA00-0AA0

6FC5412-0FA10-0AA0

6FC5447-0AA00-0AA1

6FC5511-0CA00-0AA0

6FC5548-0AC21-0AA0

6FC5611-0CA01-0AA0升级为6FC5611-0CA01-0AA1

6FC5840-3YC00-0YA8

6FC5840-3YC10-7YA8

6FC5850-1YG00-0YA0-ZA03

6FC5850-3YC00-0YA8升级为6FC5850-3YC20-6YA8

6FC8506-1EX02-0AA0

6FX2001-4FC50

6FX2001-5QP12

6FX2001-5QP24

6FX2001-5SS12

6FX2002-2AS02-1AF0

6FX2002-2AS02-1BA0

6FX2002-2AS12-1AB0

6FX2002-4EB00-1BB0

6FX2006-1BA02

6FX2006-1BC01

6FX5002-2AD00-1BA0

6FX5002-2CA31-1AG0

6FX5002-2CA31-1BA0

6FX5002-2CA31-1BB0

6FX5002-2CH00-1BA0

6FX5002-2CH00-1BB0

6FX5002-2DC00-1FA0

6FX5002-2DC10-1AC0

6FX5002-2DC10-1AG0

6FX5002-2DC10-1AH0

6FX5002-2DC10-1BB0

6FX5002-2EQ10-1CF0

6FX5002-5CA01-1BA0

6FX5002-5CA21-1AJ0

6FX5002-5CA61-1AG0

6FX5002-5CS01-1BB0

6FX5002-5CS23-1AH0

6FX5002-5CS61-1AG0

6FX5002-5CS61-1AK0

6FX5002-5CS64-1BA0

6FX5002-5DA01-1BF0

6FX5002-5DA01-1CA0

6FX5002-5DA01-1CF0

6FX5002-5DA41-1AK0

6FX5002-5DS21-1FA0

6FX5002-5DS41-1AK0

6FX5002-5DS64-1BA0

6FX7002-2AD04-1BB0

6FX7002-2SL00-1AB0

6FX7002-5EA51-1BB0

6FX8002-2AH00-1BA0

6FX8002-2AH00-1CF0

6FX8002-2CA11-1BB0

6FX8002-2CA11-1BC0

6FX8002-2CA31-1AG5

6FX8002-2CA31-1AJ0

6FX8002-2CA34-1AF5

6FX8002-2CA34-1AK5

6FX8002-2CP00-1AB0

6FX8002-2EQ10-1BA0

6FX8002-2EQ14-1AH0

6FX8002-2EQ14-1CD0

6FX8002-4AA41-1AD0
6FX8002-5CA21-1AJ0
6FX8002-5CA51-1BA0
6FX8002-5CA61-1BF0
6FX8002-5DA05-1AG5
6FX8002-5DA05-1BG0
6FX8002-5DA05-1CB0
6FX8002-5DA38-1BJ0
6FX8002-5DA48-1AH0
6FX8002-5DA48-1BD0
6FX8002-5DA58-1AJ0
6FX8002-5DA58-1CA0
6FX8002-5DA68-1BB0
6FX8002-5DS01-1BA0
6FX8002-5DX18-1AJ0

装机装柜型电源模块 内部风冷 200KW6SL3330-1TE34-2AA3

装机装柜型电源模块 内部风冷 250KW6SL3330-1TE35-3AA3

装机装柜型电源模块 内部风冷 400KW6SL3330-1TE38-2AA3

装机装柜型电源模块 内部风冷 560KW6SL3330-1TE41-2AA3

装机装柜型电源模块 内部风冷 710KW6SL3330-1TE41-5AA3

装机装柜型辅助单元 进线电抗器200/250KW 6SL3000-0CE35-1AA0

装机装柜型辅助单元 进线电抗器 400KW6SL3000-0CE37-7AA0

装机装柜型辅助单元 进线电抗器500KW 6SL3000-0CE41-0AA0

装机装柜型辅助单元 进线电抗器710KW 6SL3000-0CE41-5AA0

装机装柜型辅助单元 进线滤波器 200KW6SL3000-0BE34-4AA0

装机装柜型辅助单元 进线滤波器 250KW6SL3000-0BE36-0AA0

装机装柜型辅助单元 进线滤波器 400/560KW6SL3000-0BE41-2AA0

装机装柜型辅助单元 进线滤波器 710KW6SL3000-0BE41-6AA0

装机装柜型辅助单元 制动单元 200/250/400KW6SL3300-1AE31-3AA0

装机装柜型辅助单元 制动单元 560/710KW6SL3300-1AE32-5AA0

装机装柜型辅助单元 制动电阻6SL3000-1BE31-3AA0

装机装柜型辅助单元 制动电阻6SL3000-1BE32-5AA0

书本型电机模块 内部风冷6SL3120-1TE13-0AA3升级为6SL3120-1TE13-0AA4

书本型电机模块 内部风冷6SL3120-1TE15-0AA3升级为6SL3120-1TE15-0AA4

书本型电机模块 内部风冷6SL3120-1TE21-0AA3升级为6SL3120-1TE21-0AA4

书本型电机模块 内部风冷6SL3120-1TE21-8AA3升级为6SL3120-1TE21-8AA4

书本型电机模块 内部风冷6SL3120-1TE23-0AA3

书本型电机模块 内部风冷6SL3120-1TE24-5AA3

书本型电机模块 内部风冷6SL3120-1TE26-0AA3

书本型电机模块 内部风冷6SL3120-1TE28-5AA3

书本型电机模块 内部风冷6SL3120-1TE31-3AA3

书本型电机模块 内部风冷6SL3120-1TE21-0AA3升级为6SL3120-1TE21-0AA4

书本型电机模块 内部风冷6SL3120-2TE13-0AA3升级为6SL3120-2TE13-0AA4

书本型电机模块 内部风冷6SL3120-2TE15-0AA3升级为6SL3120-2TE15-0AA4

书本型电机模块 内部风冷6SL3120-2TE21-0AA3升级为6SL3120-2TE21-0AA4

书本型电机模块 内部风冷6SL3120-2TE21-8AA3

书本型电机模块 输出电抗器6SE7021-0ES87-1FE0

书本型电机模块 输出电抗器6SL3000-2BE21-0AA0

书本型电机模块 输出电抗器6SE7022-6ES87-1FE0

书本型电机模块 输出电抗器6SE7024-7ES87-1FE0

书本型电机模块 输出电抗器6SE7027-2ES87-1FE0

书本型电机模块 输出电抗器6SL3000-2BE26-0AA0

书本型电机模块 输出电抗器6SE7031-5ES87-1FE0

书本型电机模块 输出电抗器6SE7032-6ES87-1FE0

书本型电机模块 输出电抗器6SE7021-0ES87-1FE0

书本型电机模块 输出电抗器6SL3000-2BE21-0AA0

书本型电机模块 输出电抗器6SE7022-6ES87-1FE0

装机柜型电源模块 内部风冷6SL3320-1TE32-1AA3

装机柜型电源模块 内部风冷6SL3320-1TE32-6AA3

装机柜型电源模块 内部风冷6SL3320-1TE33-1AA3

装机柜型电源模块 内部风冷6SL3320-1TE33-8AA3

装机柜型电源模块 内部风冷6SL3320-1TE35-0AA3

装机柜型电源模块 内部风冷6SL3320-1TE36-1AA3

装机柜型电源模块 内部风冷6SL3320-1TE37-5AA3

装机柜型电源模块 内部风冷6SL3320-1TE38-4AA3

装机柜型电源模块 内部风冷6SL3320-1TE41-0AA3

装机柜型电源模块 内部风冷6SL3320-1TE41-2AA3

装机柜型电源模块 内部风冷6SL3320-1TE41-4AA3

装机柜型电源模块 制动单元6SL3300-1AE31-3AA0

装机柜型电源模块 制动单元 (选项) 6SL3300-1AE32-5AA0

装机柜型电源模块 制动单元(选项)6SL3300-1AE32-5BA0

装机柜型电源模块 制动电阻(选项)6SL3000-1BE31-3AA0

装机柜型电源模块 制动电阻(选项)6SL3000-1BE32-5AA0

装机柜型电源模块 输出电抗器(选项)6SL3000-2BE32-1AA0

装机柜型电源模块 输出电抗器(选项)6SL3000-2BE32-6AA0

装机柜型电源模块 输出电抗器(选件)6SL3000-2BE33-2AA0

装机柜型电源模块 输出电抗器(选件)6SL3000-2BE33-8AA0

装机柜型电源模块 输出电抗器(选件)6SL3000-2BE35-0AA0

装机柜型电源模块 输出电抗器(选件)6SL3000-2AE36-1AA0

装机柜型电源模块 输出电抗器(选件)6SL3000-2AE38-4AA0

装机柜型电源模块 输出电抗器(选件)6SL3000-2AE41-0AA0

装机柜型电源模块 输出电抗器(选件)6SL3000-2AE41-4AA0

紧凑书本型模块 电源模块 内部风冷6SL3430-6TE21-6AA0升级为6SL3430-6TE21-6AA1

紧凑书本型模块 电机模块 内部风冷6SL3420-1TE13-0AA0升级为6SL3420-1TE13-0AA1

紧凑书本型模块 电机模块 内部风冷6SL3420-1TE15-0AA0升级为6SL3420-1TE15-0AA1

紧凑书本型模块 电机模块 内部风冷6SL3420-1TE21-0AA0升级为6SL3420-1TE21-0AA1

紧凑书本型模块 电机模块 内部风冷6SL3420-1TE21-8AA0升级为6SL3420-1TE21-8AA1

紧凑书本型模块 电机模块 内部风冷6SL3420-2TE11-7AA0

紧凑书本型模块 电机模块 内部风冷6SL3420-2TE13-0AA0升级为6SL3420-2TE13-0AA1

紧凑书本型模块 电机模块 内部风冷6SL3420-2TE15-0AA0升级为6SL3420-2TE15-0AA1

多轴控制单元CU3206SL3040-0MA00-0AA1

CF卡 (不带性能扩展1) 6SL3054-0AA00-1AA0

CF卡 (带性能扩展1) 6SL3054-0AA01-1AA0

BOP20简易操作面板6SL3055-0AA00-4BA0

AOP30高级操作面板6SL3055-0AA00-4CA3升级为6SL3055-0AA00-4CA5

多轴控制 CU320-2DP6SL3040-1MA00-0AA0

CF卡 (不带性能扩展1) 6SL3054-0ED00-1BA0

CF卡 (带性能扩展1) 6SL3054-0ED01-1BA0

编码转换模块SMC106SL3055-0AA00-5AA3

编码转换模块SMC206SL3055-0AA00-5BA3

编码转换模块SMC306SL3055-0AA00-5CA2

控制单元适配器CUA316SL3040-0PA00-0AA1

控制单元适配器CUA326SL3040-0PA01-0AA0

TM31端子模块6SL3055-0AA00-3AA1

TM41端子模块6SL3055-0AA00-3PA0升级为6SL3055-0AA00-3PA1

TM15端子模块6SL3055-0AA00-3FA0

TM54F端子模块6SL3055-0AA00-3BA0

TB30端子板6SL3055-0AA00-2TA0

CBE20 proFient模块6SL3055-0AA00-2EB0

CBC CAN-BUS模块6SL3055-0AA00-2CA0

DMC20(HUB)模块6SL3055-0AA00-6AA0

VSM10电网电压监测模块6SL3053-0AA00-3AA0升级为6SL3053-0AA00-3AA1

VCM电压限制模块6SL3100-1VE00-0AA0

(+24V控制电源模块) 6SL3100-1DE22-0AA0升级为6SL3100-1DE22-0AA1

电容模块6SL3100-1CE14-0AA0

DC母排适配器6SL3162-2BD00-0AA0

DC母排适配器6SL3162-2BM00-0AA0

DC母排适配器6SL3162-2BM01-0AA0

(+24V端子适配器) 6SL3162-2AA00-0AA0

电机电源端子连接器6SL3162-2MA00-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AB00-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AD00-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AF00-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AH00-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AK00-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AM00-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AP00-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AU00-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AA10-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AW00-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AF10-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AB20-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AJ20-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AC30-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AF30-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AB40-0AA0升级为6FX2002-1DC00-1AE1

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AA50-0AA0

Drive-CLIQ电缆6SL3060-4AC50-0AA0

Drive-CLIQ电缆6FX2002-1DC00-.....

轴高>20带航空插头的电机编码器电缆6FX5002-2AH00- x x x 0

轴高>20带航空插头的电机编码器电缆6SX7002-0AL00- x x x 0

轴高>20带航空插头的电机编码器电缆6SX70020AN00- x x x 0

轴高>20带航空插头的电机编码器电缆6FX5002-2DF02- x x x x

轴高>20带航空插头的电机编码器电缆6FX5002-2CA31- x x x x

轴高>20带航空插头的电机编码器电缆6FX5002-2EQ10- x x x x

电源模块与电机模块通过集成的DC母排6SL3162-2AA00-0AA0

30A的电机模块6SL3162-2BD00-0AA0

>30A的电机模块6SL3162-2BM00-0AA0

两组电机模块之间通母线适配器连接6SL3162-2BM01-0AA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SB11-0UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SB12-3UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SB14-0UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE11-3UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE11-7UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE12-2UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE13-1UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE14-1UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE16-0UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE17-7UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE21-0UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE21-8UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE22-5UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE23-2UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE23-8UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE24-5UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE26-0UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE27-5UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE31-0UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE31-1UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE31-5UA0

模块型功率模块 内部风冷（不带滤波器）6SL3210-1SE31-8UA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SB11-0AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SB12-3AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SB14-0AA0

无内置滤波器，只能接外接滤波器6SE6400-2FA00-6AD0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SE16-0AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SE17-7AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SE21-0AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SE21-8AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SE22-5AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SE23-2AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SE23-8AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SE24-5AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SE26-0AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SE27-5AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SE31-0AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SE31-1AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SE31-5AA0

模块型功率模块 内部风冷（带滤波器）6SL3210-1SE31-8AA0

模块型功率模块 进线电抗器（选件）6SE6400-3CC00-4AB3

模块型功率模块 进线电抗器（选件）6SE6400-3CC01-0AB3

模块型功率模块 进线电抗器（选件）6SE6400-3CC00-2AD3

模块型功率模块 进线电抗器（选件）6SE6400-3CC00-4AD3

模块型功率模块 进线电抗器（选件）6SL6400-3CC00-6AD3

模块型功率模块 进线电抗器（选件）6SL3203-0CD21-0AA0

模块型功率模块 进线电抗器（选件）6SL3203-0CD21-4AA0

模块型功率模块 进线电抗器（选件）6SL3203-0CD22-2AA0

模块型功率模块 进线电抗器（选件）6SL3203-0CD23-5AA0

模块型功率模块 进线电抗器（选件）6SL3203-0CJ24-5AA0

模块型功率模块 进线电抗器（选件）6SL3203-0CD25-3AA0

模块型功率模块 进线电抗器（选件）6SL3203-0CJ28-6AA0

模块型功率模块 进线电抗器（选件）6SE6400-3CC11-2FD0

模块型功率模块 进线电抗器（选件）6SE6400-3CC11-7FD0

模块型功率模块 输出电抗器（选件）6SE6400-3TC00-4AD2

模块型功率模块 输出电抗器（选件）6SL3202-0AE21-0CA0

模块型功率模块 输出电抗器 (选件) 6SL3202-0AJ23-2CA0

模块型功率模块 输出电抗器 (选件) 6SE6400-3TC05-4DD0

模块型功率模块 输出电抗器 (选件) 6SE6400-3TC03-8DD0

模块型功率模块 输出电抗器 (选件) 6SE6400-3TC08-0ED0

模块型功率模块 输出电抗器 (选件) 6SE6400-3TC07-5ED0

模块型功率模块 输出电抗器 (选件) 6SE6400-3TC14-5FD0

模块型功率模块 输出电抗器 (选件) 6SE6400-3TC15-4FDO

模块型功率模块 输出电抗器 (选件) 6SE6400-3TC14-5FD0

装机柜型功率模块 内部风冷6SL3310-1TE32-1AA0升级为6SL3310-1TE32-1AA3

装机柜型功率模块 内部风冷6SL3310-1TE32-6AA0升级为6SL3310-1TE32-6AA3

装机柜型功率模块 内部风冷6SL3310-1TE33-1AA0升级为6SL3310-1TE33-1AA3

装机柜型功率模块 内部风冷6SL3310-1TE33-8AA0升级为6SL3310-1TE33-8AA3

装机柜型功率模块 内部风冷6SL3310-1TE35-0AA0升级为6SL3310-1TE35-0AA3

装机柜型功率模块 进线电抗器6SL3000-0CE32-3AA0

装机柜型功率模块 进线电抗器6SL3000-0CE32-8AA0

装机柜型功率模块 进线电抗器6SL3000-0CE33-3AA0

装机柜型功率模块 进线电抗器6SL3000-0CE35-1AA0

装机柜型功率模块 输出电抗器6SL3000-2BE32-1AA0

装机柜型功率模块 输出电抗器6SL3000-2BE32-6AA0

装机柜型功率模块 输出电抗器6SL3000-2BE33-2AA0

装机柜型功率模块 输出电抗器6SL3000-2BE33-8AA0

装机柜型功率模块 输出电抗器6SL3000-2BE35-0AA0

制动单元和制动电阻6SE6400-4BC05-0AA0

制动单元和制动电阻6SE6400-4BD11-0AA0

制动单元和制动电阻6SL3201-0BE12-0AA0

制动单元和制动电阻6SE6400-4BD16-5CA0

制动单元和制动电阻6SE6400-4BD21-2DA0

制动单元和制动电阻6SE6400-4BD22-2EA0

制动单元和制动电阻6SE6400-4BD24-0FA0

制动单元和制动电阻6SL3000-1BE31-3AA0

制动单元和制动电阻6SL3000-1BE32-5AA0

控制单元和常用选件6SL3040-0LA00-0AA1

控制单元和常用选件6SL3040-0LA01-0AA1

控制单元和常用选件6SL3040-0JA00-0AA0

控制单元和常用选件6SL3040-0JA02-0AA0

控制单元和常用选件6SL3054-4AG00-0AA0

控制单元和常用选件6SL3054-4ED00-0AA0

控制单元和常用选件6SL3252-0BB00-0AA0

控制单元和常用选件6SL3252-0BB01-0AA0

S120多轴驱动器 ALM 内部风冷6SL3130-7TE21-6AA3升级为6SL3130-7TE21-6AA4

S120多轴驱动器 ALM 内部风冷6SL3130-7TE23-6AA3

S120多轴驱动器 ALM 内部风冷6SL3130-7TE25-5AA3

S120多轴驱动器 ALM 内部风冷6SL3130-7TE28-0AA3

S120多轴驱动器 ALM 内部风冷6SL3130-7TE31-2AA3

S120多轴驱动器 ALM电源接口模块6SL3100-0BE21-6AB0

S120多轴驱动器 ALM电源接口模块6SL3100-0BE23-6AB0

S120多轴驱动器 ALM电源接口模块6SL3100-0BE25-5AB0

S120多轴驱动器 ALM电源接口模块6SL3100-0BE28-0AB0

S120多轴驱动器 ALM电源接口模块6SL3100-0BE31-2AB0

S120多轴驱动器 ALM基本滤波器6SL3000-0BE21-6DA0

S120多轴驱动器 ALM基本滤波器6SL3000-0BE23-6DA1

S120多轴驱动器 ALM基本滤波器6SL3000-0BE25-5DA0

S120多轴驱动器 ALM基本滤波器6SL3000-0BE28-0DA0

S120多轴驱动器 ALM基本滤波器6SL3000-0BE31-2DA0

S120多轴驱动器 制动单元（选件）6SL3100-1AE31-0AB0升级为6SL3100-1AE31-0AB1

S120多轴驱动器 制动电阻（选件）6SL3100-1BE31-0AA0

ALM 装机柜型电源模块 内部风冷6SL3330-7TE32-1AA3

ALM 装机柜型电源模块 内部风冷6SL3330-7TE32-6AA3

ALM 装机柜型电源模块 内部风冷6SL3330-7TE33-8AA3

ALM 装机柜型电源模块 内部风冷6SL3330-7TE35-0AA3

ALM 装机柜型电源模块 内部风冷6SL3330-7TE36-1AA3

ALM 装机柜型电源模块 内部风冷6SL3330-7TE38-4AA3

ALM 装机柜型电源模块 内部风冷6SL3330-7TE41-0AA3

ALM 装机柜型电源模块 内部风冷6SL3330-7TE41-4AA3

ALM 装机柜型 电源接口模块6SL3300-7TE32-6AA0

ALM 装机柜型 电源接口模块6SL3300-7TE33-8AA0

ALM 装机柜型 电源接口模块6SL3300-7TE35-0AA0

ALM 装机柜型 电源接口模块6SL3300-7TE38-4AA0

ALM 装机柜型 电源接口模块6SL3300-7TE41-4AA0

ALM 装机柜型 制动单元6SL3300-1AE31-3AA0

ALM 装机柜型 制动单元6SL3300-1AE32-5AA0

ALM 装机柜型 制动单元6SL3300-1AE32-5BA0

ALM 装机柜型 制动电阻6SL3000-1BE31-3AA0

ALM 装机柜型 制动电阻6SL3000-1BE32-5AA0

ALM 装机柜型 制动电阻6SL3000-1BE32-5AA0

SLMM 书本型 制动单元6SL3100-1AE31-0AB0升级为6SL3100-1AE31-0AB1

SLM 书本型 制动电阻6SL3100-1BE31-0AA0

SLM 书本型 电源模块 内部风冷6SL3130-6AE15-0AB0升级为6SL3130-6AE15-0AB1

SLM 书本型 电源模块 内部风冷6SL3130-6AE21-0AB0升级为6SL3130-6AE21-0AB1

SLM 书本型 电源模块 内部风冷6SL3130-6TE21-5AA3

SLM 书本型 电源模块 内部风冷6SL3130-6TE23-6AA3

SLM 书本型 电源模块 进线电抗器6SL3000-0CE15-0AA0

SLM 书本型 电源模块 进线电抗器6SL3000-0CE21-0AA0

SLM 书本型 电源模块 进线电抗器6SL3000-0CE21-6DA0

SLM 书本型 电源模块 进线电抗器6SL3000-0CE23-6AA0

SLM 书本型 电源模块 基本滤波器6SL3000-0HE15-0AA0

SLM 书本型 电源模块 基本滤波器6SL3000-0HE21-0AA0

SLM 书本型 电源模块 基本滤波器6SL3000-0BE21-6DA0

SLM 书本型 电源模块 基本滤波器6SL3000-0BE23-6DA1

SLM 装机装柜型 电源模块 内部风冷6SL3330-6TE35-5AA3

SLM 装机装柜型 电源模块 内部风冷6SL3330-6TE37-3AA3

SLM 装机装柜型 电源模块 内部风冷6SL3330-6TE41-1AA3

SLM 装机装柜型 电源模块 内部风冷6SL3330-6TE41-3AA3

SLM 装机装柜型 电源模块 内部风冷6SL3330-6TE41-7AA3

SLM 装机装柜型 进线电抗器6SL3000-0EE36-2AA0

SLM 装机装柜型 进线电抗器6SL3000-0EE38-8AA0

SLM 装机装柜型 进线电抗器6SL3000-0EE41-4AA0

SLM 装机装柜型 制动单元6SL3300-1AE32-5AA0

SLM 装机装柜型 制动单元6SL3000-1AE32-5BA0

SLM 装机装柜型 制动电阻6SL3000-1BE32-5AA0

BLM 装机装柜型 电源模块 内部风冷6SL3130-1TE22-0AA0

BLM 装机装柜型 电源模块 内部风冷6SL3130-1TE24-0AA0

BLM 装机装柜型 电源模块 内部风冷6SL3130-1TE31-0AA0

BLM 装机装柜型 进线电抗器 6SL3000-0CE22-0AA0

BLM 装机装柜型 进线电抗器 6SL3000-0CE24-0AA0

BLM 装机装柜型 进线电抗器 6SL3000-0CE31-0AA0

BLM 装机装柜型 进线滤波器 6SL3000-0BE21-6DA0

BLM 装机装柜型 进线滤波器 6SL3000-0BE23-6DA1

BLM 装机装柜型 进线滤波器 6SL3000-0BE31-2DA0

BLM 装机装柜型 制动单元 6SE7031-6EB87-2DA1

BLM 装机装柜型 制动电阻6SE7031-6ES87-2DC0

与20KW和40KW对应的制动电阻6SE7018-0ES87-2DC0

与20KW和40KW对应的制动电阻6SE7021-6ES87-2DC0

与20KW和40KW对应的制动电阻6SE7023-2ES87-2DC0

与20KW和40KW对应的制动电阻6SE7028-0ES87-2DC0

6SE7018-0ES87-2DA1

6SE7021-6ES87-2DA1

6SE7022-6ES87-1FE0

6SE7023-2ES87-2DA1

6SE7028-0ES87-2DA1

6SE7031-6EB87-2DA1

6SE7032-7EB87-2DA1

西门子6SN1123-1AA00-0CA2