

F系列防爆分散机

产品名称	F系列防爆分散机
公司名称	佛山市顺德区金昌鹰化工机械有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:金昌鹰 型号:F系列
公司地址	佛山市顺德区伦教镇北海工业区
联系电话	0757-27720114 13923232574

产品详情

分散机的维护保养

- 1、三角皮带应长短相等，放入传动箱内，松紧适当，拧紧滑板螺栓，盖好上盖。
- 2、设备若长期停车不用，须切断电源，全部擦洗干净，各润滑部位注油，主轴和油缸涂油防锈。
- 3、油箱用46#液压油，每半年更换一次并清洗油箱，滤网每月清洗一次，换油后两三天内清洗一次。
- 4、分散机转动部分的齿轮、轴承、滚珠、轴与轴套及油缸，每周注油一次，在使用过程中发现过热或不正常噪音应及时检查。
- 5、如因超载而热继电器动作引起停车，则需按下热继电器的“复位”按钮，方能继续操作。
- 6、交流接触器每半年检查一次，设备使用一年检修一次。
- 7、分散机定期检查分散机易损件，如轴承、油封等，发现有磨损立即更换。
- 8、每天必须摸分散机锅检查一次，并认真作好摸锅记录。
- 9、当叶片直径为d时，容器直径取 $3.4 - 3.9d$ ，叶片离地面高度 $0.5 - 0.7d$ ，装料高度取 $2.4 - 3d$ ，能取得良好的分散效果。
- 10、立柱与搅拌轴需定期加润滑油，一般每班加油一次。
- 11、传动三角带不定期的检查。

??

??

??	f11.5	f14	f111	f122/fx22	f137/fx37		
?????(kw)	1.5	4	11	22	37		
?????(r.p.m)	0-1450	0-1450	0-1450	0-1450	0-1200		
?????.(mm)	150	200	250	350	400		
?????(mm)	600	800	900	1200	1200		

	???(kw)	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75		
	????(l)	50	200	400-600	600-1000	1000-2000		
	??(kg)	120	400	800	1500	1700		
????	a (mm)	1400	1700	1750	2200	2200		
	b (mm)	940	1300	1800	2100	2100		
	c (mm)	350	600	900	1100	1100		
	?(w) (mm)	350	540	650	900	900		