

供应挡板输送带

产品名称	供应挡板输送带
公司名称	上海洛汐传动科技有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	品牌:洛汐 型号:齐全 加工:是
公司地址	上海市奉贤区四团镇平庄东路1015号
联系电话	021-61550536 13482200878

产品详情

挡板输送带, 裙边传输带,裙边隔板带,裙边隔板输送带,裙边输送带,裙边挡板输送带,环形裙边皮带,裙边挡板输送带,裙边带,裙边皮带,pu裙边输送带,pvc裙边输送带,裙边运输带,裙边输送带,波形挡板输送带,波状挡边输送带,波形挡边输送带,波纹挡边输送带,波纹挡边皮带,波形挡边带,波状挡边带,波纹挡边带.挡边的高度有:t10, t20, t30, t40, t50, t60, t80, t100, t120;挡边颜色有:绿色, 白色, 黑色等(也可根据客户来样定做), 很好地避免产品在爬坡时堆积在一起。裙边的高度有:10mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm等;裙边的颜色有:绿色和白色等(也可根据客户来样定做), 可防止产品在爬坡时候散落。导条的规格有:6*4, 10*6, 13*8, 17*11;导条的颜色有:白色, 黑色, 绿色(也可根据客户来样定做), 有效地防止皮带跑偏。

流水线运输时要注意的几大要点, 工业的发展促使了流水线的发展, 特别是在沿海地区更是数不胜数, 那流水线在运输的时候有什么要求呢, 它的注意事项有哪些?我们听听中山流水线企业的解说。流水线找准为保证输送带始终在托辊和滚筒的中心线上运行, 而在安装托辊、机架和滚筒时, 要满足以下几点要求:一、然后将机架固定在基础或楼板上。带式输送机固定以后, 可装设给料和卸料装置。二、所有的滚筒排成行, 并且互相平行。在拉紧输送带以前, 应安装好减速器和电动机, 倾斜式输送机要装好制动装置。带式输送机安装后, 需要进行空转试机。三、挂设输送带挂设输送带时, 先将输送带带条铺在空载段的托辊上, 围抱驱动滚筒之后, 再敷在重载段的托辊上。挂设带条可使用0.5—1.5t的手摇绞车。中山流水线专家特意提醒大家, 在拉紧带条进行连接时, 应将拉紧装置的滚筒移到极限位置, 对小车及螺旋式拉紧装置要向传动装置方向拉移;而垂直式捡紧装置要使滚筒移到上方。

四、流水线设备的支承结构架必须呈直线, 而且保持横向水平。

为此, 在驱动滚筒及托辊架安装以后, 应该对输送机的中心线和水平作找正。

