

南山鑫湘航O2西丽氧气乙炔

产品名称	南山鑫湘航O2西丽氧气乙炔
公司名称	深圳市南山鑫湘航焊接材料行
价格	99.00/瓶
规格参数	鑫湘航:99.999 40L:氧气
公司地址	深圳市南山区西丽镇大堪王京坑村
联系电话	0769-89878157 18688619189

产品详情

深圳南山鑫湘航O2西丽氧气乙炔供应，这款工业气体产品，是一款焊接以及切割使用的气体，适用于五金行业厂家，深圳南山西丽、公明、石岩等地客户，可直接由我司配送。工业氧气、乙炔、氮气、氩气、二氧化碳、混合气、氨气都由我司专业生产几十年的技术人员和开发团队，来完成一批批工业气体。

氧气和乙炔瓶的正确存储方法如下：

一、氧气瓶

- 1、氧气瓶应符合国家颁布的《气瓶安全监察规程》的规定，应定期进行技术检查。乙炔压缩机小编提醒使用期满和送检不合格的气瓶，均不准继续使用。
- 2、操作中氧气瓶距离明火或热源应大于5米以上。
- 3、气瓶无防震圈禁止用转动方式搬运，使用时防止被物体碰倒。
- 4、使用气瓶前，应稍打开瓶阀，吹出瓶阀上粘附的脏污后立即关闭，然后接上减压器再使用。
- 5、严禁让粘有油、脂的手套、棉纱和工具等同氧气瓶、瓶阀、减压器及管路等接触。
- 6、禁止使用氧气代替压缩空气吹净工作服、乙炔管道，或用作试压和气动工具的气源。
- 7、禁止使用氧气对局部焊接部位通风换气。
- 8、氧气瓶严禁放空，气瓶内必须留有不小于0.1—0.2Mpa表压的余气。

二、溶解乙炔气瓶

- 1、乙炔气瓶搬运、装卸、使用都应竖立放稳，严禁在地上卧放并直接使用。
- 2、乙炔气瓶搬运、装卸和使用都应竖立放稳，严禁在地上卧放并直接使用。
- 3、开启乙炔气瓶瓶阀时应缓慢，不要超过一圈半，一般情况下只开启四分之三转。
- 4、禁止在气瓶上放置物件、工具或缠绕悬挂橡皮管及焊、割炬等。
- 5、必须配合使用符合使用要求的回火防止器，每一把焊炬或割炬都必须与独立的、合格的岗位回火防止器配用。每月应检查一次并清洗残留在器内的烟灰、污迹。以保证气流畅通、工作可靠。
- 6、乙炔气瓶严禁放空，气瓶内必须留有不小于0.05—0.1Mpa表压的余气。
- 7、气瓶着火应迅速关闭气阀门，停止供气。
- 8、氧气瓶与乙炔瓶必须隔离放置，用后应及时关闭气阀门。气瓶房要保持良好通风，未经允许不准进入气瓶房。