

# 优质环链电动葫芦制造厂家-河北神力集团

产品名称	优质环链电动葫芦制造厂家-河北神力集团
公司名称	河北神力索具集团有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:神力 型号:电动葫芦
公司地址	河北省保定市清苑东阎工业区
联系电话	0312-5537152 13313220753

## 产品详情

电动葫芦在使用时，难免会有一些小问题和小毛病的出现。

环链电动葫芦的电机在运作过程中常常会碰到温渡过高，碰到这种情况，应该按照以下几步进行检查：

首先，应检查葫芦是否超载使用，超载导致电机发烧，长期超载将烧毁电机；电机未超载，仍发烧，应检查电机轴承是否损坏。

其次，还应检查电机是否按划定工作制工作，这也是引起电机发烧的原因之一，使用时应严格按电机工作制工作。

电机运转时，制动器间隙太小，未完全脱开，产生很大摩擦力，摩擦发烧的同时也相称于增加了附加载荷，使电机转速降低，电流变大而发烧，此时应休止工作，重新调整制动间隙。

电动葫芦吊物时的起车和运行方法不当,电动葫芦则会使吊物摆动发生事故。以下为您介绍电动葫芦吊物时如何启动和运行，优质生产制作，价格合理，欢迎您的选购。

诚信品质，在业内享有较高的评价和知名度。

电动葫芦吊物起升，当钢丝绳或链条拉紧时应泊车，电动葫芦按吊钩抖动的方向再次找准吊钩，同时起重工人应检查吊物是否挂牢；电动葫芦起升时不要过猛，当吊物脱离障碍以后方可加快起升速度；电动葫芦起升的吊物不易太高,一般超过安全通道最高物0.5m为好。电动葫芦吊物运行时，在前提答应的情况下，最好吊离地面0.5m左右，由起重工在电动葫芦吊物后面扶稳物件，并在起重工指挥下绕过障碍运行。

电动葫芦运行时不要时断时续，在长间隔运行时，最好以长时间送电运行为好。

电动葫芦在运行时应保证吊物平稳，电动葫芦假如吊物摆动或抖动时，应在运行中边运行边稳钩，不得任其抖或摆。

河北神力索具集团专业的电动葫芦生产厂家，各种型号的电动葫芦现货供应，型号种类齐全，神力全体人员期待你的光临。

河北：神力索具集团有限公司

地址：河北省清苑东间工业区

电话：0312-5933905

手机：13315424019

联络人：苑女士

传真：0312 - 8151607

邮编：071100

网址：<http://www.shenlihulu.com/>

邮箱：[shenlixiekou@163.com](mailto:shenlixiekou@163.com)