

大麦-螺杆机-菇房控制器

产品名称	大麦-螺杆机-菇房控制器
公司名称	广州得麦电子科技有限公司
价格	88.00/1
规格参数	品牌:广州大麦 型号:DM01
公司地址	广州市天河区新塘田头岗工业区二大道一横路2号E栋203 (仅限办公用途) (不可作厂房使用)
联系电话	020-28819702-143818 15360408368

产品详情

(1) 手动控制——通过点击现场控制屏上的手动按钮，可以人工手动控制设备的启停。将参数“所有输出手动控制”设为使用后，点击“状态查询界面 输出查询”下方的按钮，可实现各个输出点的手动开停。手动控制时，时间控制和自动控制无效

(2) 时间控制——通过现场文本显示器或远程监控电脑，对设备的启停时间、工作时间进行设定，使设备按照设定的时间间隔进行工作。

时间控制从不用设定为使用，或改变开启间隔时，立即启动。

光照的时间控制由以下3个参数确定。

灯光工作总时间（默认4320分）

灯光开启间隔（默认10分）

灯光开启时间（默认60分）

如果[灯光工作总时间]设为0，则不开光照；

如果[灯光工作总时间] > 0，则每隔10分钟开启灯光运行60分钟，知道累计运行时间 > [灯光工作总时间] 为止。

3) 自动控制——根据设定的目标值自动开启相应输出。

当上部温度 “设定温度” - “温度偏差” 时，启动制热；当上部温度 “设定温度” 时，停止制热；

当上部温度 “设定温度” + “温度偏差” 时，启动制冷；当上部温度 “设定温度” 时，停止制冷；

当湿度 “ 设定湿度 ” 时，启动加湿；当湿度 “ 设定湿度 ” + “ 湿度偏差 ” 时，停止加湿；

当CO2浓度 “ 设定CO2浓度 ”

+ “ CO2浓度偏差 ” 时，启动进风、排风扇；当CO2浓度 “ 设定CO2浓度 ” 时，停止进风、排风扇；

光照无自动控制。

注1：自动控制和时间控制可同时使用。

注2：当上部温度故障时，使用下部温度控制。

注3：当湿度控制不使用时间控制时，才允许自动控制湿度；当排风扇不使用时间控制时，才允许自动控制CO2浓度。

支持8种工况可设，每个工况可设置各自的目标温度、湿度、CO2浓度等，并可设置每个工况的运行时间（以小时为单位）。详情请参见[“ 参数表 ”](#)。

设置好起始工况、结束工况后，机组按顺序走完所有工况后，自动关机。如果中途断电，则重新上电后继续前一工况运行。（注：工况运行时间4小时保存一次，所以断电后重新上电可能会有4小时误差。）