

大麦-冷链控制器

产品名称	大麦-冷链控制器
公司名称	广州得麦电子科技有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:广州大麦 型号:fz02
公司地址	广州市天河区新塘田头岗工业区二大道一横路2号E栋203 (仅限办公用途) (不可作厂房使用)
联系电话	020-28819702-143818 15360408368

产品详情

简介

冷链控制器。

输入 (DI)		输出 (DO)		模拟输入	
1	压机低压	1	压缩机	1	控制温度
2	压机高压	2	电加热1		
3	压机过载	3	电加热2		
4	蒸发风机过载	4	蒸发风机1		
5	相序保护	5	蒸发风机2		
6	线控开关	6	运行指示		

		7	故障指示		
--	--	---	------	--	--

。

控制逻辑

用户参数：

工况选择：工况一（工况一、工况二） 用户设置

厂家参数：（需要密码进入）

工况一设定温度1：-25 （-35 ~ 20）

工况一设定温度1持续时间：12时（1 ~ 100） 0分（0 ~ 59）

工况一设定温度2：-2 （-35 ~ 20）

工况一设定温度2持续时间：2时（0 ~ 100） 0分（0 ~ 59）

工况一除霜间隔：6时（1 ~ 100）

工况一除霜时间：10分（1 ~ 60）

工况二设定温度：-25 （-35 ~ 20）

工况二持续时间：8时（1 ~ 100） 0分（0 ~ 59）

工况二除霜间隔：6时（1 ~ 100）

工况二除霜时间：10分（1 ~ 60）

设定温度偏差：1.0 （0.2 ~ 9.9）

退出除霜温度：15 （3 ~ 30）

除霜时开电热数量：1（0 ~ 2）

2.1 开关机

按开机键，机组按指定工况运行，工况走完后，自动停机。

如果在机组运行过程中按关机键，当前工况停止运行，重新开机时，工况将重新计时。

如果在机组运行过程中断电：

[掉电记忆开关机]设置为“使用”时，再次上电时将根据断电前的状态继续运行，直到工况运行完成；

[掉电记忆开关机]设置为“不用”时，再次上电时，需要重新开机，且工况重新计时。

2.2能量调节

当控制温度 $>$ [设定温度] + [设定温度偏差]时，开压缩机；

当控制温度 $<$ [设定温度]时，关压缩机；

当控制温度 $<$ [设定温度] - [设定温度偏差]时，开电加热；

当控制温度 $>$ [设定温度]时，关电加热