

# 防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex

产品名称	防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	9936.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTKB - Ex 防爆级别:ExdIICT6
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

## 产品详情

### 防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex

防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex产品介绍，在互联网浪潮推动各行各业风云变革时代下，中天至始至终持续创新，“忠于视频,不囿于安防”，以“联接更安全的世界”姿态，为运营商客户、企业客户和消费者，提供有竞争力的产品和方案而努力；防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex，做为智能安防先锋企业，专注技术，着重研发与创新，不断突破，是中天防爆未来的发展方向。防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex关注着我们的日常生活所及，同时记录下海量的视频录像，这些录像能用于事件发生后的追溯和取证，能在事前或事中及时有效发现和预警，高效处置。

### 防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex防爆摄像机等设备安装细节ZTKB-Ex

#### 一、监视器的安装；防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex

1、监视器的安装应牢固稳定，通风散热良好。

2、监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射，当有不可避免的光时，应采取遮光措施。

3、监视器的各调节旋钮，应暴露在便于操作的位置，并可加保护盖。

## 二、控制台的安装；防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex

1、控制台的整个台体安装应竖直平稳，机柜内的设备部件应在机架定位并加固后进行，设备安装应牢固、端正。

2、各固定螺钉、垫片、弹簧垫圈均应按要求坚固，不得遗漏。

3、根据机柜、控制台等设备的相应位置，设置电缆槽和进线孔，电缆的弯曲半径应大于电缆直径的10倍。

4、控制台或机架内接插件和设备接触可靠，安装牢固，无扭曲脱落现象。

5、敷设的电缆两端留适当余量，并标示明显的性标记，以便于维护及管理。

6、大型安防监控系统的控制室，应敷设抗静电活动地板。

## 三、摄像机的安装；防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex

1、安装前，应通电检测摄像机及镜头工作是否正常并进行粗调及后焦距的调整，摄像机与镜头处于正常工作状态后，方可安装。

2、检查云台的水平、垂直转动角度，检查防护罩的紧固情况及雨刷动作，检查云台、支架的安装尺寸。

3、在搬动、架设摄像机的过程中，不得打开镜头盖。

4、摄像机、云台的安装应牢靠、稳固。电源、视频线、控制线均应固定，且留有余地，以不影响摄像机的转动为宜。

5、初步安装好后，通电试看，进行细风检查各项功能，观察监视区域的图像质量，符合要求后再进行固定。

## 四、报警探测器的安装；防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex

1、报警探测器应按施工图纸选定的位置安装，如安装现场或防区内有障碍物(如：通风管道、工业管道、办公家具等),应适当调换探测器类型(如吸顶调换壁挂或壁挂调换吸顶)。如探测器偏离防区距离较大不能满足防区要求，应修改设计，增加探测器。

2、探测器安装完必应检测防区范围是否达到设计要求，如防区范围未能达到设计要求，应适当调整探测器的角度与方向，调整后仍未能达到设计要求，应修改设计，调整类型或增加探测器。

#### 100个防爆红外摄像机采购前必须了解的问题ZTKB-Ex产品特征

A.视频分辨率可达130万像素（720P）/200万像素（1080P）。

B.采用1/3" Progressive Scan 1.3M CMOS传感器。

D.镜头全部采用IR 红外镜头，夜间焦点不会偏移。

E.视窗玻璃表面经纳米技术处理，光通率高，不粘水、不粘油、排斥灰尘。

F.机身内部对流型散热设计，功耗小，室内外均可长时间、不间断工作。

G.供电模式(AC220V/DC12V)可供自主选择。

H. 304不锈钢材质制造，防爆、防腐性能优良。

防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex,产品描述：

产品结构完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“d”》的规定。适用于具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。

防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex,技术参数

200万像素高清防爆网络高清摄像头技术参数

生产厂家：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTKB-Ex016

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

图像传感器：1/3" Progressive Scan 2M CMOS

红外开关：照度低于0Lux自动开启

电源要求：DC12V /AC220V 可选

镜头选择：4mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm（可选）

视频分辨率：130万像素分辨率1280（H）\*720（V）

支持协议：HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, NTP等多种协议

信噪比：50db

功率 < 3.5W

低照度：彩色：0.01Lux，黑白：0.001LUX

RS485接口：1路，支持透明通道连接，支持多种云台协议

有线网络：1路10/100M以太网，RJ45接口或WIFI接口可选择

3A控制：自动控制白平衡AWB/自动增益AGC/自动曝光AE

电子快门：1/25—1/100，000秒

视频压缩码率：32Kbps ~ 16Mbps连续可调,支持CBR/VBR

出线孔规格：G-1/2

外形尺寸：φ 114mm × 355 mm(L)

产品材质：304不锈钢

重量： 8kg

130万像素高清防爆网络高清摄像头技术参数

功率： < 3.5W

低照度：彩色：0.01Lux，黑白：0.001LUX

产品材质：特种碳钢

防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex防爆摄像机之监视器异常表现ZTKB-Ex

1.监视器上无法看到摄像机的图像可能原因是：防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex A、检查监视器摄像头或显示器好坏； B、

检查监视器到控制器或分支分配器之前线路及接头是否连接正常； C、 检查摄像头电源指示灯有没有亮起，如果电源指示灯亮了，说明电源正常，如果指示灯不亮，可能是电源出问题。

D、 检查摄像头到控制部份视频线路是否正常，用万用表测试； E、 若电源、视频线均正常时，检查摄像头是否正常，若摄像头更换后还是没有图像，应该是控制部分出现故障。 2.

监视器能看到图像，但图像闪烁厉害可能的原因：防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex A、

视频线存在虚接的情况，检查BNC头的连接情况； B、 检查供电电源是否正常，供电电源自身电源是否稳定，电流大小是否达到摄像机要求，电源线是否有虚接或疑是短路情况 C、

摄像头本身是否有问题，考虑更换摄像头试试； D、 显示器或监视器是否存在问题； E、

硬盘录像机对应通道故障或矩阵对应通道故障； 3.带监控卡安装好，就是启动不起来，一启动就出错

可能的原因是：防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex

可能是主板的声卡被屏蔽了，声卡驱动安装不正确，需要重新打开声卡，安装上驱动

4.监控采集卡安装过后，用一段时间，就自动死机了；防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex

A：电源供电问题：4~8路300W、8~16以上350W，每种卡都有不同的要求，可以寻问本网店、。

B：兼容问题 C：电脑问题，这就不用多说了，CPU风扇不转了等等。

5.软件版本问题，希望大家要注意了；防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex

监控软件使用一段后，出现自动提示接错误，一点确定，软件就关了，或

者自己关闭，这一般都是软件造成，并不是采集卡和电脑问题。

6.采集卡安装好后，录像也正常，就是回放时不出图像；防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex

A：常见故障：显卡引起 B：也有一些少数情况是，系统和软件安装出了问题，建议重新安装系统和软件

C：整机兼容性有问题

防爆摄像机厂家注重用户体验ZTKB-Ex温馨提示：如果您遇到与防爆红外摄像机相关的问题，比如防爆红外摄像机价格、防爆红外摄像机报价、防爆红外摄像机价钱、防爆红外摄像机厂家、防爆红外摄像机生产厂家、防爆红外摄像机品质、防爆红外摄像机选型、防爆红外摄像机功能、防爆红外摄像机质量、防爆红外摄像机防爆级别、防爆红外摄像机防护等级、防爆红外摄像机品牌、防爆红外摄像机性能、防爆红外摄像机批发、防爆红外摄像机直销、防爆红外摄像机性价比、防爆红外摄像机等，请直接与深圳市中天防爆科技有限公司联系