

农用塑料施肥罐安装结构图纸

产品名称	农用塑料施肥罐安装结构图纸
公司名称	菏泽源丰节水设备有限公司
价格	6600.00/套
规格参数	品牌:源丰 型号:63 材质:工程塑料
公司地址	菏泽市开发区丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城S座305室
联系电话	13325120066

产品详情

农用塑料施肥罐安装结构图纸——源丰节水设备有限公司生产各种农业滴灌、喷灌、微灌用首部过滤器施肥罐的生产厂家，我厂生产的施肥罐的材质主要有高压塑料施肥罐和优质钢板施肥罐，这两种材料也是目前我厂销售比较好的产品，使用率比较高。我厂还生产其他喷灌、滴灌设备，提供过滤器施肥罐的安装指导，提供工程设计图纸、安装图纸！施肥罐定义：施肥罐也称做压差式施肥罐，是由两根蛇皮管分别与施肥罐的进、出口连接，然后再与闸阀两侧的L形管和网式过滤器上的球阀连接，以产生一个较小的压力差（1-2米水压），使一部分水流流入施肥罐，进水管直达施肥罐罐底，水溶解罐中肥料后，肥料溶液由出水口进入主管道，将肥料带到作物根区，通过各种灌水器（微喷头，微喷带，滴灌管，滴灌带，滴头，滴箭等）施加到作物的根系附近或作物叶面上。安装和使用：1、用两根蛇皮管分别与施肥罐的进、出口连接，然后再与闸阀两侧的L形管和网式过滤器上的球阀连接。2、根据各轮灌区具体面积或作物株数（如果树）计算好当次施肥的数量。称好或量好每个轮灌区的肥料。3、将液体肥直接倒入施肥罐，若用固体肥料，则应先将肥料溶解并通过滤网注入施肥罐。在使用容积较小的罐时，可以将固体肥直接投入施肥罐，使肥料在灌溉过程中溶解，但需要5倍以上的水量以确保所有肥料被用完。4、注完肥料溶液后，扣紧罐盖。5、检查施肥阀的进出口球阀均关闭而闸阀打开。6、缓慢打开进出口球阀，当施肥罐中充满水时，慢慢关闭闸阀，同时注意观察压力表到所需的压差（1-2m水压）。7、施完肥后关闭闸阀两侧球阀。

8????????????????????????????