

卷帘机 电动卷帘机 手动卷帘机

产品名称	卷帘机 电动卷帘机 手动卷帘机
公司名称	梁平县李明电子商务经营部
价格	260.00/台
规格参数	品牌:李明养殖 型号:卷帘机 用途:保温设备
公司地址	重庆市梁平县双桂街道迎宾路558号17幢1-8
联系电话	18580827172 18638298169

产品详情

卷帘机，又名大棚卷帘机，是用于温室大棚草帘以及棉被自动卷放的农业机械设备，根据安放位置分为地爬式滚杠卷帘机和后拉式的上卷帘，和动力源分为电动和手动，常用的是电动和手动相结合的卷帘机并带有遥控装置，有效避免了违规操作而产生的对人身的伤害及停电对温室大棚温度的影响。机械原理是利用减速机将电动机转速降低，增加扭矩，常见减速机为齿轮减速，以及谐波减速。齿轮减速机构比较庞大笨重，功率消耗大，而谐波减速机构小巧，功耗低，可靠性高。一般使用220V或380V交流电源。卷帘机的出现极大的推动了温室大棚业的机械化发展同时减少了农户的劳动负担。可配保温被、保温毡使用。

注意事项：

- 1、要注入防冻齿轮油，以后每年更换、保养一次。
- 2、在安装或使用过程中，应经常检查主机及各连接处螺丝是否有松动、焊接处是否出现断裂、开焊等问题。
- 3、每次使用停机后，应急时切断棚外总电源。
- 4、在控制开关附近，必须再接上一个刀闸。
- 5、卷帘机启动后，不得靠近竖杆及卷动的草苫，且必须有成人守在电源开关旁或手持遥控器。
- 6、在使用前和使用期间，离合系统必须上油。
- 7、如略有走偏，属正常现象。可两个月左右调整一次。
- 8、使用人必须接受安装人在安装时的培训。

9、用户自行购买安装时需要根据棚长及草苫的重量，选用适当的卷帘机和遥控器。

卷帘机的安装

卷帘机用于温室大棚的草帘自动卷放，那么卷帘机应该怎样安装使用呢？接下来小编就为大家带来卷帘机的安装步骤：

- 1、预先焊接各种连接活动结，法兰盘到管上；根据棚长度确定横杆强度（一般60米以下的棚用壁厚3.5mm的2寸高频焊接管；60米以上的，除两端各30米用2寸管外，主机两侧用直径2.5寸的高频焊管）和长度；焊接管轴轴齿；如需要双管立杆的，焊接双管。
- 2、将电机固定在主机上，装好皮带。
- 3、将棚上草帘从中间向两边依次放下，下边对齐，每条帘下铺一条无松紧的绳子。
- 4、在棚前正中距棚1.5到2米处挖坑埋设地桩。
- 5、连接立杆与主机，横杆铺好备联。
- 6、从中间向两边连接机杆即卷轴。
- 7、将帘下绳子固定到轴齿上。
- 8、连接倒顺开关及电源。
- 9、试机，将卷帘机卷至棚顶，观察草帘平行度，然后放下至地面，在卷慢处垫些草帘等物，然后卷起，直至卷如一条直线。