

螺旋输送机冷气不足的原因及解决方法

产品名称	螺旋输送机冷气不足的原因及解决方法
公司名称	泊头市叁诚除尘设备有限责任公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:泊头叁诚除尘
公司地址	河北省泊头市洼里王镇米院村
联系电话	0317-8250988 18333442834

产品详情

螺旋输送机冷气不足的原因及解决方法

- 1.冷凝器散热不良，检查空调冷凝器是否有脏堵；
- 2.蒸发器出风不畅通，检查温度传感器安装是否可靠，是否损坏，防止采集信号异常；
- 3.制冷系统内制冷剂不足或过量，观察贮液干燥器视液镜是否有气泡，若有大量气泡，则说明制冷剂不足；用压力表检测时，高、低压压力偏低于正常值。
- 4.系统内混有空气，触摸压缩机低压管、高压管，若高压管发烫，低压管不结水且暖和，则表明系统内有空气。用压力表检测时，高、低压压力偏高于正常值。此时，应重新对系统进行抽真空后充注制冷剂。
- 5.温度传感器故障，检查温度传感器安装是否可靠，是否损坏，防止采集信号异常。