

英达凯教鞭翻页激光笔 带液晶显示 无线演示器

产品名称	英达凯教鞭翻页激光笔 带液晶显示 无线演示器
公司名称	沈阳浪程科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:英达凯(INDACOL) 类型:鼠标激光笔
公司地址	沈阳市和平区文萃路4-1号1128室
联系电话	18604037211 13804903904

产品详情

品牌	英达凯(INDACOL)	规格	123 × 30 × 14mm
类型	鼠标激光笔	材质	金属
颜色	黑/银/蓝		

遥控方式:rf无线射频技术; 发射频率:433mhz; 控制距离:15m; 工作电压 发射器:2.4-3.5v,接收器:4.5-5.5v; 尺寸 发射器:123 × 30 × 14mm,接收器:73 × 26 × 14mm; 重量 发射器:32g,接收器:16g; 电池型号:7号电池; 电池节数:2

特色功能激光教鞭 上下翻页 快捷播放和黑屏 led定时提醒 模拟鼠标 2节七号电池

1.基本描述

欢迎使用翻页激光笔 - v809 , 该产品运用了计算机的usb技术、rf无线电遥控技术,集遥控电脑功能与激光教鞭于一身,是配合电脑结合投影仪使用。广泛用于产品演示、电化教学及学术会议等场合的理想演示工具。翻页激光笔 - v809 由两个部分组成:发射器和接收器。

2.主要功能及特点

a) 安装及使用简单方便。usb接口,即插即用,无需安装专用驱动或其它软件。b) rf无线电远距离遥控设

计，使您在教师或会议室的任何一个角落都可以灵活自如地操控您的信息。c) lcd液晶显示可显示时间、设置等信息。d) 集激光教鞭、无线鼠标、遥控键盘、秒表、闹铃等功能于一身是配合演讲的秘密武器。e) 五挡定时震动提醒功能，自定义定时提醒、固定时间定时提醒，让您的演讲更加胸有成竹。f) 接收器可带有盘功能，(无内存/64/128/256/512/1024m 可选)。携带文件更加方便。g) 省电设计，如不使用，30秒钟后自动进入睡眠省电模式。

按键图形	对应功能	操作条件
s	设置	任何状态
	上翻页	任何状态
	下翻页	任何状态
b	黑屏/再按一下恢复屏显示	powerpoint
	开始幻灯播放	powerpoint
l	鼠标左键	任何状态
r	鼠标右键	任何状态
	鼠标指针上移	任何状态
	鼠标指针下移	任何状态
	鼠标指针左移	任何状态
	鼠标指针右移	任何状态

自定义定时提醒的设置按住【】键3秒钟，lcd上方【】图标闪烁，即表示进入设置状态，按下【】键即可进行设置，【88：88】第一位闪烁（从左到右依次是小时位十位、小时位个位、分钟位十位、分钟位个位），这时按【】键和【】键调整闹铃时间数值，按【】键和【】键可以切换设置时间的位置，按下【】键可以保存设置的结果，同时退出自定义定时提醒设置状态，进入时钟设置状态（参考“7.3时钟的设置”）当到达预设的提醒时间后，本产品将以振动的方式提醒使用者，提醒完毕或中途停止提醒【】图标均会消失。

时钟的设置当完成“7.2自定义定时提醒的设置”后，即进入时钟的设置状态，【88：88】闪烁，此时按【】键可退出时钟设置；或按【】键可进行时钟的设置，按【】键和【】键可调整时钟数值，按【】键和【】键可选择设置的时间位，再次按下【】键可保存设置的结果，同时退出设置状态。

注意：1.按住【】键3秒钟，lcd上方【】图标闪烁，再按一下【】键，也可进入时钟设置状态（如果之前有设置过“自定义定时提醒”，此种方法会将其清除，请用户留意！）2.时间制式采用24小时制，设置时如果用户所设置的时间超出24小时（如将时间设成25：01），将不能从设置状态退出，直到用户设置为正确时间后才能退出。“自定义定时提醒设置”也是如此。3.进入设置状态后，本产品须用人工退出方式才能退出设置状态，没有自动退出功能，请用户留意！其它设置（包括秒表的使用）也是如此。

固定间隔时间提醒的设置按住【】3秒钟可进入固定间隔时间提醒的设置状态，此时lcd上方【】图标和下方【12345】将会显示（图标【12345】分别代表间隔时间为3、5、10、20、30分钟），当【12345】中某一图标闪烁时：可以按下【】键接受此图标所对应时间间隔设置，同时此图标显示；或按下【】键拒绝接受此图标所对应时间间隔设置，同时此图标消失。

注意：1.所设间隔时间均以用户当时设置时的时间为基准，间隔时间并不累加（例：在09：00钟设置了1、2、3、5时间间隔，则分别在09：30、09：05、09：10、09：30的时候提醒用户）。2.使用固定定时时本产品不会进入睡眠状态，请留意。

秒表的使用方法按住【】设置键的同时按住【】键，此时lcd上方显示【】图标，计时器显示【00：00】，按下【】键开始计时（本产品可连续记录5个时间名次，lcd下方同时会显示【12345】，安【】键可记录相应时间名次的时间），再次按下【】键可结束计时，安【】键和【】键可查阅记录各名次的时间，再按一下【】键可退出秒表的使用。秒表计时的读数方法如下图所示：

注意：用户使用秒表功能时，如果先前设有固定定时，将会被清除，请留意。

3.适用操作系统windows 98/se/me/2000/xp ,mac os, linux。

4.安装方法1、将usb接收器接到电脑可用的usb插口上。2、第一次使用系统会自动查找硬件并完成安装。（注：windows98/se操作系统需要win98光盘，在第一次使用时电脑会提示，完成安装，以后使用不需再次安装）。

5.主要技术性能指标

ff	发射器	接收器
工作电压	2.4 ~ 3.5v	usb 总线供电 (4.5~5.5v)
接口	ff	usb 1.1 usb 2.0
操作系统	ff	win98/se/me/2000/xp
支持 s/w	ff	ms office
电源	aaa × 2	usb bus-powered
待机电流	1ua	10~12ma
尺寸	123 × 30 × 14	71 × 26 × 14
重量	30g	10g 可集成1g、2g u盘