

东奕液压破桩机 专业挖掘机破桩机厂家 截桩首选

产品名称	东奕液压破桩机 专业挖掘机破桩机厂家 截桩首选
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	11000.00/个
规格参数	品牌:东奕 型号:MK180S 重量:330
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

液压破桩机又叫截桩机，现代建筑的建设需要基础打桩，为了更好的让基础桩与地面混凝土

土结构部分衔接，基础桩一般会伸出地面1到2米，使钢筋完整地保留在地面，截桩机是

破除基础桩地面桩头混凝土的专用设备。

产品特点

- 1.破桩操作简单，不需要专业技能，作业相当安全。
- 2.模块化，通过不同数量模块组合，实现截除不同大小直径的桩头。
- 3.通用性，破桩机可与多种工程机械连接，可挂在挖掘机、起重机，伸缩臂等工程机械上。

4.性价比高，采用高品质钢材制作，寿命加长，为客户带来最佳的收益。

5.环保性，低噪音作业，施工时不影响周边环境。

6.实用性，全液压式驱动，无振动，静液压径向施工，对桩基及设备无影响。

工作原理

破桩机通过动力源给破桩机多个油缸提供压力，油缸直接驱动钎杆，同时挤压桩身，使桩头截除。破桩机施工过程中，操作简单，高效率，低噪音，低成本，适用于桩群施工工程中。破桩机采用高度模块化组合，通过销轴联接模块，可以通过不同模块数量组合，截除一定范围内直径桩头。

液压破桩机截除：如灌注桩，预制桩等，从破桩头成型形状上分，可分为圆形破桩机和方形桩机。破桩机在高铁桥梁，工民建筑桩基工程中得到广泛应用。

施工步骤

- 1.根据施工桩径，参照施工参考参数表组合对应数量模块，将破桩机连接于工作平台。
- 2.再将破桩机移动至工作桩头破桩处。
- 3.调整破桩机高度至合适破桩位置，夹住需要截断的桩面。
- 4.根据桩所浇注的混凝土的强度来调节挖掘机的系统压力，向油缸加压，直至混凝土桩身在强压下断裂。
- 5.继而再将破桩机向下移动至合适破桩位置，重复第4步骤，直至桩完全破除
- 6.使用破碎锤将破好的桩进一步粉碎。
- 7.清理现场。