

1000L不锈钢反应釜_威海行雨化机图_不锈钢反

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 1000L不锈钢反应釜_威海行雨化机图_不锈钢反 |
| 公司名称 | 威海行雨化工机械有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:行雨 型号:SY1377 |
| 公司地址 | 威海市环翠区羊亭镇曲和路17号 |
| 联系电话 | 13563101906 13563101906 |

产品详情

加氢反应釜主要用于氢化反应釜，其主要区别在于反应氢气为易燃易爆气体，为防止反应釜的氢气泄漏与明火产生爆炸，所以氢化釜的电器部份都采用防爆的，例如电机选用防爆电机、加热器选用防爆加热，测温传感器、压力传感器等均选用防爆的，目的防止产生火花。

不锈钢加氢釜与普通反应釜的轴密封部份有很大的区别，普通反应釜的轴密封通常采用的是机械密封或填料密封，一般在反应压力较低的情况下没有太大的泄漏，但是压力高的时候泄漏较大，当泄漏量达到一定的程度时与明火即会爆炸，而加氢反应釜所采用的为磁力偶合静密封的，通过电机带动外磁体转动通过磁性作用传导于内磁体，内磁体带动搅拌轴和搅拌叶片转动，从而形成搅拌，而内磁钢由密封隔离套密封与反应釜罐体为一体，所以是一点泄漏都没有的。

导热油不锈钢反应釜使用规则：

- 1、使用不锈钢反应釜时必须关闭冷媒进管阀门，放尽釜内与夹套内的剩余冷媒，再输入物料，开动搅拌器。
- 2、开起蒸汽阀门和电热电源，到达所需温度后，关闭蒸汽阀门和电热电源，过2-3min后，在关搅拌器。
- 3、工作结束后，放尽釜内和夹套剩余冷凝水，尽快用温水冲洗，刷掉粘糊着的物料，然后用40-50 碱水在容器内壁全面清洗，并用清水冲洗。