

ICU用37度恒温箱

产品名称	ICU用37度恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

ICU用37度恒温箱厂家简介：

ICU用37度恒温箱厂家 -北京福意电器有限公司坚持用户上、诚信为本的根本，我们将立足本国，走向，面向未来,以的产品，的,为广大用户提供满意的，不断赶恒温箱、冷藏箱、车载冷藏箱，是福意联公司的可靠保证。不断，持续发展，是福意联公司的追求，建设的实验室和医疗基地是我们的目标。

ICU用37度恒温箱参数：

ICU用37度恒温箱：特点：

控制器: 微电脑温湿度集成控制器 精度范围:

设定精度:温度 ± 1 ,指示精度:温度 ± 1 。 温度传感器:温感传导器。 加热系统:全优良系统,PTC电加热式加热器 除湿系统:采用蒸发qi盘管温度层流接触除湿方式。 制冷系统:全封闭风冷单机压缩制冷方式、原装全封闭风冷复迭压缩制冷方式。 循环系统:耐高温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮。 保护:恒温设备具有漏电、短路、温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆之功能。

ICU用37度恒温箱 :

1本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的环境中使用恒温恒湿机。
2为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
3为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。 4.仪器工作中请尽量不要打开箱门,对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发qi结冰,影响制冷效果。若
5开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。 6.机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命缩短。
7禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。
9.接线正确,要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
10.定期检查端子螺丝和,请不要在松动的情况下使用。
11仪表内部零件有的寿命期限,为持续地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾回收。
12.仪表运转期间,电源入力端子盖安装在端子板上以防触电。
13仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑性,错误的操作会使工作
用干布擦拭仪表,不要使用、或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,以免
危险。 15在开机之前要查看电源是否稳定。

福意联恒温、冷藏设备等等。 公司拥有一批具有知识的,他们可以完全按照您的使用要求为您提供一对一的及时满足您的特殊需求。公司坚持:靠前,客户上,取胜。

ICU用37度恒温箱