

FX3U-4AD三菱模拟量输入

产品名称	FX3U-4AD三菱模拟量输入
公司名称	广州观科自动化设备有限公司
价格	2310.00/台
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇汇美新村荔新路A7-7号厂房(A2)A223
联系电话	020-38286022 13829713030

产品详情

FX3U-4AD 4路模拟量输入

广州观科自动化设备有限公司

联系人：徐宝珠 徐小科

公司地址：广州市天河区天源路961号晨悦商务大厦1320室

联系电话：13829713030 13922203548 020-38286022

联系传真：020-22021319

店内所有产品的库存数量均为虚拟，由于产品众多，价格未能实时更新，所有上架的产品价格仅作参考，最新报价和要下单的各位亲，请与客服联系。

完整型号 功能简介

FX3SA-10MR-CM AC电源,6入,4出,继电器,USB接口

FX3SA-14MR-CM AC电源,8入,6出,继电器,USB接口

FX3SA-20MR-CM AC电源,12入,8出,继电器,USB接口

FX3SA-30MR-CM AC电源,16入,14出,继电器,USB接口

FX3SA-10MT-CM AC电源,6入,4出,晶体管漏型,2轴定位,USB接口

FX3SA-14MT-CM AC电源,8入,6出,晶体管漏型,2轴定位,USB接口

FX3SA-20MT-CM AC电源,12入,8出,晶体管漏型,2轴定位,USB接口

FX3SA-30MT-CM AC电源,16入,14出,晶体管漏型,2轴定位,USB接口

FX1S-10MR-001 停产,用FX3SA-10MR-CM代替

FX1S-14MR-001 停产,用FX3SA-14MR-CM代替

FX1S-20MR-001 停产,用FX3SA-20MR-CM代替

FX1S-30MR-001 停产,用FX3SA-30MR-CM代替

FX1S-10MT-001 停产,用FX3SA-10MT-CM代替

FX1S-14MT-001 停产,用FX3SA-14MT-CM代替

FX1S-20MT-001 停产,用FX3SA-20MT-CM代替

FX1S-30MT-001 停产,用FX3SA-30MT-CM代替

FX3GA-24MR-CM AC电源,14入,10出,继电器,USB接口

FX3GA-40MR-CM AC电源,24入,16出,继电器,USB接口

FX3GA-60MR-CM AC电源,36入,24出,继电器,USB接口

FX3GA-24MT-CM AC电源,14入,10出,晶体管漏型,2轴定位,USB接口

FX3GA-40MT-CM AC电源,24入,16出,晶体管漏型,3轴定位,USB接口

FX3GA-60MT-CM AC电源,36入,24出,晶体管漏型,3轴定位,USB接口

FX3G-14MR-ES-A AC电源,8入,6出,继电器,USB接口

FX3G-24MR-ES-A AC电源,14入,10出,继电器,USB接口

FX3G-40MR-ES-A AC电源,24入,16出,继电器,USB接口

FX3G-60MR-ES-A AC电源,36入,24出,继电器,USB接口

FX3G-14MT-ES-A AC电源,8入,6出,晶体管漏型,2轴定位,USB接口

FX3G-24MT-ES-A AC电源,14入,10出,晶体管漏型,2轴定位,USB接口

FX3G-40MT-ES-A AC电源,24入,16出,晶体管漏型,3轴定位,USB接口

FX3G-60MT-ES-A AC电源,36入,24出,晶体管漏型,3轴定位,USB接口

FX3G-232-BD 1通道RS232

FX3G-422-BD 1通道RS422

FX3G-485-BD 1通道RS485

FX3G-1DA-BD FX3G用功能扩展板,1路模拟量输出

FX3G-2AD-BD FX3G用功能扩展板,2路模拟量输入

FX3G-CNV-ADP 转换扩展板,用于连接FX3U特殊适配器

FX3GE-24MR-ES AC电源,14入,10出,继电器,内置以太网,模拟量2入1出

FX3GE-40MR-ES AC电源,24入,16出,继电器,内置以太网,模拟量2入1出

FX3GE-24MT-ES AC电源,14入,10出,晶体管,内置以太网,模拟量2入1出

FX3GE-40MT-ES AC电源,24入,16出,晶体管,内置以太网,模拟量2入1出

FX3GE-24MR-DS DC电源,14入,10出,继电器,内置以太网,模拟量2入1出

FX3GE-40MR-DS DC电源,24入,16出,继电器,内置以太网,模拟量2入1出

FX3GE-24MT-DS DC电源,14入,10出,晶体管,内置以太网,模拟量2入1出

FX3GE-40MT-DS DC电源,24入,16出,晶体管,内置以太网,模拟量2入1出

FX3U-16MR-ES-A AC电源,8入,8出,继电器

FX3U-32MR-ES-A AC电源,16入,16出,继电器

FX3U-48MR-ES-A AC电源,24入,24出,继电器

FX3U-64MR-ES-A AC电源,32入,32出,继电器

FX3U-80MR-ES-A AC电源,40入,40出,继电器

FX3U-128MR-ES-A AC电源,64入,64出,继电器

FX3U-16MT-ES-A AC电源,8入,8出,晶体管漏型,3轴定位

FX3U-32MT-ES-A AC电源,16入,16出,晶体管漏型,3轴定位

FX3U-48MT-ES-A AC电源,24入,24出,晶体管漏型,3轴定位

FX3U-64MT-ES-A AC电源,32入,32出,晶体管漏型,3轴定位

FX3U-80MT-ES-A AC电源,40入,40出,晶体管漏型,3轴定位

FX3U-128MT-ES-A AC电源,64入,64出,晶体管漏型,3轴定位

FX3UC-16MT-D 连接器式,DC电源,8入,8出,晶体管,3轴定位

FX3UC-32MT-D 连接器式,DC电源,16入,16出,晶体管,3轴定位

FX3UC-64MT-D 连接器式,DC电源,32入,32出,晶体管,3轴定位

FX3UC-96MT-D 连接器式,DC电源,48入,48出,晶体管,3轴定位

FX3U-232-BD 1通道RS232

FX3U-422-BD 1通道RS422

FX3U-485-BD 1通道RS485

FX3U-CNV-BD 接口转换扩展板 (可用232/422/485BD代替)

FX3U-USB-BD USB通讯扩展板

FX3U-232ADP 建议使用FX3U-232ADP-MB代替

FX3U-485ADP 建议使用FX3U-485ADP-MB代替

FX3U-232ADP-MB 1通道RS232,支持MODBUS,需搭配BD使用

FX3U-485ADP-MB 1通道RS485,支持MODBUS,需搭配BD使用

FX3U-4AD-ADP 4路模拟量输入,电流/电压,分辨率12位,需搭配BD使用

FX3U-4DA-ADP 4路模拟量输出,电流/电压,分辨率12位,需搭配BD使用

FX3U-4AD-PT-ADP 4路PT热电偶温度输入,分辨率12位,需搭配BD使用

FX3U-4AD-TC-ADP 4路TC铂电阻温度输入,分辨率12位,需搭配BD使用

FX3U-3A-ADP 2路模拟量输入,1路模拟量输出,需搭配BD使用

FX3U-4HSX-ADP 4路差分脉冲输入(占用X0~X7),需搭配BD使用

FX3U-2HSY-ADP 2路差分脉冲输出(占用Y0~Y7),需搭配BD使用

FX3U-ENET-ADP FX3U用以太网特殊适配器,需搭配BD使用

FX3U-ENET-L FX3U用以太网模块

FX3U-4AD 4路模拟量输入,电流/电压,分辨率15位+符号1位

FX3U-4DA 4路模拟量输出,电流/电压,分辨率15位+符号1位

FX3U-1PG 1路定位模块

FX3U-2HC 2路高速脉冲输入

FX3U-16CCL-M FX3G、3U用CC-LINK主站模块

FX3U-64CCL FX3G、3U用CC-LINK从站模块

FX3U-20SSC-H J3伺服SSC-NET模块,直线插补,圆弧插补

FX3U-1PSU-5V FX3U用5V扩展电源

FX3UC-1PS-5V FX3UC用5V扩展电源

FX3U-FLROM-16 FX3U用16K内存盒

FX3U-FLROM-64 FX3U用64K内存盒

FX3U-16MR-DS DC电源,8入,8出,继电器

FX3U-32MR-DS DC电源,16入,16出,继电器

FX3U-48MR-DS DC电源,24入,24出,继电器

FX3U-64MR-DS DC电源,32入,32出,继电器

FX3U-80MR-DS DC电源,40入,40出,继电器

FX3U-16MT-DS DC电源,8入,8出,晶体管漏型,3轴定位

FX3U-32MT-DS DC电源,16入,16出,晶体管漏型,3轴定位

FX3U-48MT-DS DC电源,24入,24出,晶体管漏型,3轴定位

FX3U-64MT-DS DC电源,32入,32出,晶体管漏型,3轴定位

FX3U-80MT-DS DC电源,40入,40出,晶体管漏型,3轴定位

FX3U-16MT-ESS AC电源,8入,8出,晶体管源型,3轴定位

FX3U-32MT-ESS AC电源,16入,16出,晶体管源型,3轴定位

FX3U-48MT-ESS AC电源,24入,32出,晶体管源型,3轴定位

FX3U-64MT-ESS AC电源,24入,32出,晶体管源型,3轴定位

FX3U-80MT-ESS AC电源,40入,40出,晶体管源型,3轴定位

FX3U-128MT-ESS AC电源,64入,64出,晶体管源型,3轴定位

FX3U-16MT-DSS DC电源,8入,8出,晶体管源型,3轴定位

FX3U-32MT-DSS DC电源,16入,16出,晶体管源型,3轴定位

FX3U-48MT-DSS DC电源,24入,32出,晶体管源型,3轴定位

FX3U-64MT-DSS DC电源,24入,32出,晶体管源型,3轴定位

FX3U-80MT-DSS DC电源,40入,40出,晶体管源型,3轴定位