

## 4立方吸粪车 环卫小型吸粪车市场价格

产品名称	4立方吸粪车 环卫小型吸粪车市场价格
公司名称	济宁祥农农机有限公司
价格	5000.00/辆
规格参数	品牌:祥农 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市嘉祥经济开发区
联系电话	0537-6787817 13668607877

### 产品详情

4立方吸粪车 环卫小型吸粪车市场价格三轮吸粪车体积小,虽承载力比较弱,但贵在灵活,在小型工厂,农村,城镇等,都可以使用.一些中小企业可以降低巨大的购车降低。

#### 吸粪车抽吸作业操作流程

- (1).将吸粪（吸污）胶管尽可能深得抽入粪液，保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。
- (2).将四通阀手柄推至与地面垂直。
- (3).将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，真空泵开始运转。
- (4)打开驾驶室内工具箱，拉出讯响器开关，接通其电源。
- (5)操作员应注意监视吸粪胶管进口附近情况，用适当的工具阻挡杂物，以免堵塞。
- (6)操作员可通过后封头上部的观察镜，当液面达到观察镜中部时，应通知驾驶员，同事应迅速将吸粪胶管拉离地面或关闭四通阀。在正常情况下，讯响器此时会发出声光讯号，驾驶员接收到信号应减小油门，将取力器开关向前推卸脱档，真空泵停止动转，按入讯响器开关，切断其电源。
- (7)将加油箱直通旋塞旋柄板与进邮箱轴线平行即关闭。
- (8)冲洗胶管后，将其放回走台箱，关好边门，并使吊杆朝向驾驶室上方。
- (8)关闭防溢阀，使其手柄与路轴线垂直即可。
- (9)将吸粪车和吸污车驶离作业点。

电动新能源洒水车电动三轮洒水车价格洒水车厂家电话：13668607877.牵引电机维护

- 1) 避免电机空转
- 2) 请勿长时间空转电机
- 3) 空气中不应混有易爆气体
- 4) 经常清除电机上附着的泥沙和粘性物质，促进散热。
- 5) 定时利用低压气体清除炭刷和换向器上的灰尘。定时检查碳刷和换向器间的连接性。

### 操作系统功能

- 1) 电锁——电气系统的电力控制开关。插入钥匙按顺时针方向转动，则开启电源，以及控制系统；当钥匙转回来时，则关闭电源。
- 2) 加速器（加速踏板）——用于控制速度。需要慢慢踩下加速踏板。逐渐踩下踏板车开始加速，踩到底部时车达到最大速度。抬起踏板开始减速。踏板完全抬起时，加速器停止工作。
- 3) 制动器（刹车踏板）——用于减速或停车。
- 4) 驻车器(驻车手柄) ——用于停车泊位，防止车辆溜坡。切记车辆行驶时，必须要放下松开驻车手柄，以免车轮抱死烧坏电动机。
- 5) 方向盘方向机——控制行驶方向。
- 6) 电流表电压表——电流表上有10个刻度（在0到300之间），电流显示大小能够知道电动机工作正不正常。在电池使用中，电压表指针会从高刻度线落向低刻度线。电压过低时，，则应及时充电。