

6KW太阳能逆变器48V逆变器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 6KW太阳能逆变器48V逆变器 |
| 公司名称 | 深圳市华威电力有限公司 |
| 价格 | 4800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:华威电力 型号:HW-DC48V/6KW |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗大地路8号A栋 |
| 联系电话 | 0755-27083321 18927474315 |

产品详情

6KW太阳能逆变器/华威电力，HW-6048T离网逆变器|6000W太阳能逆变器厂家

6KW光伏离网逆变器|6000W太阳能逆变器-10KW工频逆变器，5KW/48V太阳能逆变控制一体机|DC24V正弦波逆变器、市电互补逆变电源，1KW/2KW/3KW太阳能逆变器、多功能正弦波逆变器|

一:太阳能离网逆变器简介

华威电力生产的太阳能离网逆变器是纯正弦波智能型逆变电源。将蓄电池的12V/24V/48V直流电通过太阳能逆变电源变成220V/110V的正弦波交流电，供用户负载使用。太阳能发电系统由太阳能发电板,充放电控制器,逆变器,蓄电池等组件组成,根据使用方式或以分为几种类型;类型有:纯逆变型;市电互补型;逆控一体机;适用于DC12V或DC24V或DC48V的太阳能逆变系统;

二:太阳能离网逆变器工作方式

<1>纯逆变型

太阳能发电板发出的直流电,经过外置充放电控制器,充放电控制器平时给电池充电,在需要用电时,逆变器把电池的直流电逆变出稳定的交流电供负载使用;

<2>市电互补型

1:市电主用型:太阳能发电板发出的直流电,经过外置充放电控制器,对电池充电;当市电断电或异常时,由太阳能电池,经过逆变器把电池的直流电逆变出稳定的交流电供负载使用;此转换是完全自动的;当市电恢复正常时,又立即转为市电供电;

2:太阳能主供型:太阳能发电板发出的直流电,经过外置充放电控制器,对电池进行充电,需要用电时,是由太阳能电池经过逆变器,逆变出稳定的交流电供负载使用;当电池容量不足时,自动转为市电供电方式;