

# JS1000混凝土搅拌机企业

产品名称	JS1000混凝土搅拌机企业
公司名称	郑州市昌利机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌利建机 型号:JS1000
公司地址	上街区郑上路昌利公司站
联系电话	0371-61110000 19937134678

## 产品详情

河南昌利建机JS1000混凝土搅拌机的各电机均为单独驱动控制。料斗升、降卸料门开，关有连锁控制。料斗下降到终点位置或上升到卸料位置停止均由料斗行程限位器中的行程开关控制，限位器中，上行程装有两个行程开关，其中一个行程开关处于正常工作状态，另一个行程开关起安全保护作用。

河南昌利公司JS1000混凝土搅拌机重机运转应该按照以下进行操作：

(1)按所需砼配比确定供水量，并通过电子称来控制。

(2)启动搅拌电机运转。

(3)关闭卸料门，在料斗内加入所需的混合料后，提升料斗。料斗应运行平稳并能自如地停止在轨道的任意位置。若有打滑现象，应先将料斗放入坑底，然后调整制动电机上的大螺母。料斗提升正常，制动可靠后，向搅拌筒内投料，同时启动水泵向搅拌筒内供水，放水泥。

(4)搅拌25-35秒后，启动卸料门卸料。

(5)在上述各项试运转过程中，如发现不正常情况，应立即停机检查，排除故障，然后再次试验，直到正常为止。

郑州昌利建机JS1000混凝土搅拌机要较单卧轴搅拌机复杂，但它磨损小，搅拌质量好，生产率高。郑州昌利JS1000混凝土搅拌机搅拌筒直径比同容量立轴式小一半，搅拌轴转速与立轴式基本相同，但叶片转速要比立轴式小一半，因此叶片和衬板磨损较小、使用寿命长，并且物料不易离析，且双卧轴物料运动区域相对集中于两轴之间，物料行程短，挤压作用充分，因此搅拌质量好。

### 郑州市昌利建机JS1000混凝土搅拌机

在使用前将机械放平稳，电动机接上线，将预先配好所有的混凝土物料加入筒内，然后开动机器干搅拌一分钟左右，再加入水继续搅拌。搅拌机使用后，把搅拌筒和搅拌装置放到工作位置，在筒内倒入适量

的水，把搅拌装置和搅拌筒清洗干净。同时要将机器其它部分的混凝土清洗干净，以免残余混凝土粘在机器上。

郑州市昌利厂JS1000混凝土搅拌机重机运转应该按照以下进行操作：

(1)按所需砼配比确定供水量，并通过电子称来控制。

(2)启动搅拌电机运转。

(3)关闭卸料门，在料斗内加入所需的混合料后，提升料斗。料斗应运行平稳并能自如地停止在轨道的任意位置。若有打滑现象，应先将料斗放入坑底，然后调整制动电机上的大螺母。料斗提升正常，制动可靠后，向搅拌筒内投料，同时启动水泵向搅拌筒内供水，放水泥。

(4)搅拌25-35秒后，启动卸料门卸料。

(5)在上述各项试运转过程中，如发现不正常情况，应立即停机检查，排除故障，然后再次试验，直到正常为止。

郑州昌利建机生产的大型混凝土搅拌站有HZS120、HZS180、HZS240等系列，专注于商品混凝土搅拌站研发与制造已有多多年，我公司生产的大型混凝土搅拌站具有模块化结构，运输、安装、调试快捷方便；计量确，满足各种高性能混凝土要求欢迎您到我公司实地进行考察！

郑州昌利建机三十余载的拼搏与奋斗，成就了信誉至上、品质卓越、服务贴心、享誉国内外的"昌利"品牌，也走出了一条高新产品、经济效益与环境保护可持续发展的"昌利"特色之路，为我国搅拌机械制造行业的发展与繁荣做出了创造性的卓越贡献。