



	电热恒温干燥箱	201-0	250	250	250	室温开10-300	220	40
	电热恒温干燥箱	202-0	350	350	350	室温开10-300	220	50
	电热恒温干燥箱	202-1	350	450	450	室温开10-300	220	60
	电热恒温干燥箱	202-2	450	550	550	室温开10-300	220	80
	电热恒温干燥箱	202-3	500	600	750	室温开10-300	220	130
	电热恒温干燥箱	202-4	800	800	1000	室温开10-300	380	330
数据 温控	电热恒温鼓风干燥箱	101A-1	350	450	450	室温开10-300	220	70
	电热恒温鼓风干燥箱	101A-2	450	550	550	室温开10-300	220	100
	电热恒温鼓风干燥箱	101A-3	500	600	750	室温开10-300	220	140
	电热恒温鼓风干燥箱	101A-4	800	800	1000	室温开10-300	380	350