

# JS热电厂《全自动滤水器、轴流风机消音器》

产品名称	JS热电厂《全自动滤水器、轴流风机消音器》
公司名称	连云港市宏庆电力辅机开发有限公司
价格	2451.00/台
规格参数	品牌:宏庆 型号:dfh-456 dh:4586
公司地址	连云港市海州区新坝镇工业园区38号
联系电话	86-051885372405 13861430261

## 产品详情

### JS热电厂《全自动滤水器、轴流风机消音器》

本文出自：——连云港市宏庆电力辅机开发有限公司（13861430261孙敬文）专业的电力辅机生产商，高素质的管理团队，将为客户提供更优质更便捷的售前、售中和售后服务。我们将秉承“开拓、创新、务实、奋进”的企业精神，努力按现代化企业制度建立更加完善的管理体系，致力于为社会创造一个更洁净、更安全、更健康舒适的低碳环境而努力奋斗。欢迎来电咨询、订购！

### 工业滤水器安装维护

- 1、安装时应注意滤水器进、出水管及排污管的位置，在进、出水管处应装设调节阀。
- 2、电气控制箱应固定在滤水器附近。
- 3、滤水器电气控制箱有详细接线端子图，安装时应按各端子定义连接相应回路。
- 4、通水前，启动手动清污按钮，检查滤水器减速机、排污阀动作是否正确。
- 5、关闭滤水器出水端阀门及排污阀，慢慢打开进水阀门，拧开排气螺钉，排出滤水器内空气，排完后拧紧排气螺钉，检查连接处有无渗透。
- 6、确认滤水器一切正常后，开启出水口阀门，将滤水器投入正常使用。
- 7、通常情况下，滤水器无需日常维护。机组大修时，可对其检修、维护。
- 8、其他设备如减速机，差压开关，PLC控制箱等，请参看说明书进行维护。

特别说明：出厂前，分度定位盘在轴上固定的位置已调整好，如果在维修时需要拆下分度定位盘，拆前务必请先做好相对轴的位置标记，维修完后，请按原位置装好即可。

## 消声器的特性

### (1) 阻性消声器

阻性消声器是利用声波在多孔性吸声材料中传播时，摩擦将声能转化为热能而散发掉，以达到消声的目的。阻性消声器具有良好的中、高频消声性能。

### (2) 抗性消声器

该类消声器是利用声波的反射、干涉及共振等原理，吸收或阻碍声能向外传播。它适用于消除中、低频率噪声或窄带噪声。

### (3) 微穿孔板消声器

该类消声器是建立在微孔声结构基础上的既有阻又有抗共振式消声器。此消声器可

受较高气流速度的冲击，耐高温、不怕水和潮湿，能耐一定粉尘。

JS热电厂《全自动滤水器、轴流风机消音器》

JS热电厂《絮凝剂加药装置、循环水旁滤设备》