

摆线针轮减速机选型

产品名称	摆线针轮减速机选型
公司名称	常州艾普森机械有限公司
价格	1260.00/套
规格参数	品牌:江苏减速机厂 型号:XWD/XLD
公司地址	江苏常州市武进区湖塘镇城西工业园
联系电话	051988991879 13813676517

产品详情

- 摆线针轮减速机使用须知 1.<a>摆线针轮减速机适用于24小时连续工作制，并允许正反向运转。 2.单级摆线针轮减速机的输出轴转向与输入轴转向相反，双级摆线针轮减速机的输出轴转向与输入轴转向相同。 3.摆线针轮减速机无自锁作用。 4.摆线针轮减速机的输出轴不能承受轴向力。 5.在可能出现过载现象的使用场合，应安装过载保护装置。 6.脚板式卧装摆线针轮减速机要安装在没有振动、十分坚固的水平基础上，在必须进行倾斜安装的使用场合，减速机轴心线的倾斜度不得大于 $\pm 15^\circ$ 。 7.法兰式立装摆线针轮减速机在安装时，输出轴垂直向下。 8.如需要采用除脚板式卧装和法兰式立装以外的其他特殊安装形式，必须采取相应的润滑和密封措施来保证减速机润滑充足和防止漏油。 9.采用油脂润滑的摆线针轮减速机安装角度自由。 10.减速机安装时，可用垫块进行调整，垫块在高度方向不超过三块，也可用楔铁进行调整，但减速校准后必须换入平垫块。 11.在冲击、振动较大或起动频繁的使用场合，机座与基础除用底脚螺栓进行联接之外，还需要用定位销（自备）进行加固。 12.标准型摆线针轮减速机的输入轴和输出轴的轴伸形式为圆柱形，采用普通平键联接。轴径尺寸公差根号h6。普通平键尺寸按GB1096-79《普通平键型式尺寸》的规定。连接法兰止口按GB1801-79的（h9）配合。 13.当采用联轴器把摆线针轮减速机与相配套的机械联接时，推荐用弹性联轴器。 14.减速机与想配套机械用联轴器联接时，两者轴心线的同心度不得超过联轴器所允许的范围。 15.当摆线针轮减速机与齿轮、链轮相联接时，必须保证两者轴心线的平行度。 16.当使用链轮来进行传动时，不要把齿链放得过松，否则在起动时会产生冲击力。 17.当把联轴器、齿轮、链轮等联接件联接摆线针轮减速机的输出轴时，不得采用直接锤击的方法，应利用轴伸端螺孔旋入螺栓，通过压板压入。 18.安装后的减速机，正式使用前必须进行试运转。在空载运转正常的情况下，再逐渐加载运转。