

小型移动烘干机，稻谷烘干机，粮食烘干机厂家

产品名称	小型移动烘干机，稻谷烘干机，粮食烘干机厂家
公司名称	郑州吉鸿机械设备有限公司
价格	120000.00/套
规格参数	品牌:吉鸿机械 型号:100型 温度:60-160度
公司地址	河南省郑州市巩义市
联系电话	13523466429 13523466429

产品详情

吉鸿机械引进国际技术和农机专家共同研发生产的粮食烘干机采用PLC全自动智能控制，配套生物质热交换器热风炉。具有功率小、热耗少、降水快、破碎低的优点。干燥后的粮食品质优良，避免出现的糊粮、焦粮等现象（不变色、不串味）。采用低温、恒温、全覆盖烘干，通过热交换气的清洁热源全覆盖无死角烘干，保证粮食品质，无二次污染，性能稳定，比横流式产量、降水提高20%，破碎率降低1%，烘干的谷物表里如一，使谷物长久保存，霉变及返潮率比高温烘干机降低90%以上。

粮食烘干机的热风炉使用操作方法

热风炉是粮食烘干机的主要配件之一，好的热风炉对烘干机起到的作用是不一样的，不管用什么耐火材料砌筑的小型玉米烘干机热风炉，使用前都要进行烘炉，其共同的目的是：

- 1 缓慢的-驱赶砌体内的水分，避免水分突然大量蒸发，破坏小型玉米烘干机。
- 2 使耐火砖均匀、缓慢而又充分膨胀，避免砌体因热应力集中或晶格转变造成损坏。
- 3 使热风炉内逐渐地蓄积足够的热量，保证高炉烘炉和开炉所需风温。

烘炉原则有：

- 1 烘炉以拱顶温度为依据，兼顾废气温度和界面温度。
- 2 烘炉前要根据热风炉的大小、修建情况、耐火材料性质等条件，依据前期慢、中期平稳、后期快的升温原则，制定合理的烘炉曲线。
- 3 必须严格的按设备的烘炉曲线升温，操作人员可以利用烟道阀、助燃风量调节阀、煤气调节阀、燃烧的煤气量、燃烧嘴的个数等进行严格的控制，拱顶温度波动控制在工的范围內。要切实了解小型玉米烘

干机烘炉的方法。

4 设备的热风炉烘炉必须连续进行，严禁时烘时停，以免砖墙产生裂缝。如因故必须停止烘炉时，要设法保温，恢复烘炉后，应在当时温度基础上重新按规定升温速度升温，切不可因停烘延误了时间，而加快升温速度。

5 注意控制烟道废气温度，不得超过正常允许水平。

6 已使用多年的耐火砌体的烘炉时间，可以适当地缩短。

7 由于小型玉米烘干机烘炉废气中含有大量的水，在低温区会有冷凝水析出积聚，烘炉时间长的硅砖热风炉，含水量较大耐热混凝土尤为严重。因此，烘炉期间要定期的从主烟道，各支管烟道、拱顶连接管、燃烧室、蓄热室、热风阀等处的放水阀排水。郑州吉鸿机械设备有限公司始终坚持“科技创新、质量第一、用户至上价格合理”的经营理念，产品行销全国二十多个省、市、自治区，并出口到东欧、东南亚、中东、美洲、非洲等国家，深受国内外用户好评。诚信----乃经营之本，精新----唯发展之道，公平---结合作之缘，双赢----让我们同发展共辉煌。

本厂热诚与各界同仁建立伙伴关系，数十年专业品质，真诚卓越打造行业品牌，竭诚为您服务。

刘经理：13592632835

13523466429

QQ:373985473

微信号：liufengwei912503

13523466429

吉鸿机械：<http://www.zzjhgy.com>

<http://www.jhqyhg.com>

<http://www.zzsjhjx.com>

<http://www.zzjhghj.com>