

申鑫牌混凝土搅拌机

产品名称	申鑫牌混凝土搅拌机
公司名称	焦作市泰鑫机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:申鑫 型号:JW180
公司地址	中国 河南 焦作市 焦作市
联系电话	0391-8073552 18336359233

产品详情

一、混凝土搅拌机

jw系列灰浆搅拌机是泰鑫公司生产的与活塞灰浆泵，jyb型灰浆泵、双缸、三缸注浆机配套使用的多功能搅拌机械。它适用于建筑冶金、铁路桥梁、预应构件等工程维修。该机体积小，外型美观，易于安装和搬运，操作使用方便。

二、操作搅拌机应该注意的事项

1、混凝土搅拌机应设置在平坦的位置，用方木垫起前后轮轴，使轮胎搁高架空，以免在开动时发生走动；

2、混凝土搅拌机应实施二级漏电保护，上班前电源接通后，必须仔细检查，经空车试转认为合格，方可使用。试运转时应检验拌筒转速是否合适，一般情况下，空车速度比重车(装料后)稍快2~3转，如相差较多，应调整动轮与传动轮的比例；

3、拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向，如不符实，应更正电机接线；

4、检查传动离合器和制动器是否灵活可靠，钢丝绳有无损坏，轨道滑轮是否良好，周围有无障碍及各部位的润滑情况等；

5、开机后，经常注意混凝土搅拌机各部件的运转是否正常。停机时，经常检查混凝土搅拌机叶片是否打弯，螺丝有否打落或松动；

6、当混凝土搅拌完毕或预计停歇1h以上，除将余料出净外，应用石子和清水倒入抖筒内，开机转动，把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后全部卸出。料筒内不得有积水，以免料筒和叶片生锈。同时还应清理搅拌筒外积灰，使机械保持清洁完好；

7、下班后及停机不用时，应拉闸断电，并锁好开关箱，以确保安全。

三、清洗搅拌机应该注意的事项

在对混凝土搅拌机进行清洗时应注意以下事项：

- 1、定期进行保养规程所规定项目的维护、保养作业，如清洗、润滑、加油等
- 2、混凝土搅拌机开动前要先检查各控制器是否良好，停工后用水和石子倒入搅拌筒内10~15分钟进行清洗，再将水和石子清出。操作人员如须进入搅拌筒内清洗时，除切断电源和卸下熔断器外，并须锁好开关箱。
- 3、禁止用大锤敲打的方法清除积存在混凝土搅拌机筒内的混凝土，只能用凿子清除。
- 4、在严寒季节，工作完毕后应用水清洗搅拌机滚筒并将水泵、水箱、水管内积水放净，以免水泵、水箱、水管等冻坏。

技术参数

技术参数	jw180	jw750
容量 (l)	180	750
搅拌量 (m ³ /h)	6	18
电机功率 (kw)	2.2	5.5
转速 (r/min)	65	42
重量 (kg)	200	500
装料高度 (mm)	1000	1000
外形尺寸 (直径 × 高度) (mm)	900 × 1300	1500 × 1300