

# 巫溪铝合金电动卷闸门专业安装团队

产品名称	巫溪铝合金电动卷闸门专业安装团队
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

巫溪铝合金电动卷闸门专业安装团队 卷帘门上的门片要是以多种关节活动的门片串联在一起的，在固定的滑道内，以门上方的卷轴转动下下面的门。在卷帘门上，应采用固定的密封措施。在房间里，要设置较好的消火栓。若无法拉动或打不开时要用手将其拉起来，卷帘门开启时，应先将卷轴拉出来，再用手按住卷轴的上端。如何安装铝合金卷闸门？

铝合金卷帘门分三种安装方法：内装、中装、外装。安装方法：1、核对洞口和卷帘门的规格这一项是正式安装准备工作，首先，要确定洞口位置，核对洞口位置的准确性，确保洞口上面留足能够容纳卷帘门体的空间，其次，核对卷帘门的型号是不是正确，是不是与洞口规格相一致。2、安装导轨首先，检查导轨型号是否正确，接着，在洞口处、划线、钻孔，然后将导轨固定好，两条导轨的安装方法是相同的，但要注意保证它们在同一水平线上。3、安装左右支架核对门洞尺寸，并以此为依据确定支架的具体安装位置，接着，分别打孔，将左右支架固定，\*后需要用水平仪调整两个支架的水平度，确保它们\*\*水平。4、将门体安装到支架上首先，根据门洞位置确定中轴长度，接着，将门体抬上支架，并用螺丝初步固定，然后，检查门体与导轨和支架的衔接是否良好，如果没有问题，就可以将螺丝拧紧，有问题就进行调试，直到问题解决。5、弹簧调试将弹簧按顺时针方向扭转，如果能扭转一周，弹簧的暗转就刚好合适，弹簧调试好以后，就可以揭开门体包装，将其引入导轨。6、卷门开关调试卷门安装好以后，可以将卷门开关几次，检查它的运作是否正常，螺丝是否拧紧等问题，这时如果发现问题，就能及时解决，防止日后使用出现安全事故。

7、安装限位块限位块一般安装在门体底轨上面，且尽量安装在底轨上的切口边。8、安装门锁首先要确定门锁的安装位置，将门体关上，插上钥匙，扭动钥匙使锁管接触到门体轨道的内侧，这时做好记号，把门体打开。接着，在标记的位置钻孔，安装上门锁，整个卷帘门就安装好了。

巫溪铝合金电动卷闸门专业安装团队 升级功能 1、全高翼闸机芯采用一代分体式平移机；

2、ARM控制技术，可进行网络编程（仍在不断完善的技术）；

3、十八种工作模式，可自由设置通行模式；

4、具有读卡记忆功能，用户可自行设定受控口多次读卡通行或单次读卡通行；

5、设置十档速度，可根据通行模式的不同自动调配速度等级，达到安全快速通行的要求；

6、人性化的通行指示功能，向行人显示当前设备通行状态；

7、具有自动复位功能，行人有效读卡后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户此次通行的权限；

8、拥有可靠的安全保护措施及的逻辑判断；9、具有断电自动开闸功能，以满足消防通道的要求；10、具有统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理；

11、整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。

12、机箱材质为304钢，足厚1.5mm，表面机器拉丝，整体效果美观。

13、机箱长度1400mm，在刷卡通行时不会夹伤同行者，更合乎安全规范。

14、逻辑判断速通门模式，防尾随，可分辨大小物体，在较大时不会发生误报警及错判。

15、电机使用无刷无槽电机，不需要换碳刷，噪音小，使用寿命长且性能稳定免维护。防火卷帘门的防护罩是防止火灾的较好措施，防护罩是在防火卷帘门的外侧安装的一层，它与卷帘门相对应，它是用于阻燃隔热和隔音的。在防火卷帘上装置一个小型的防护罩，可以起到保护物品的作用。在进行防火卷帘门调试时，要注意避开烟道烟囱电线杆等易燃物。在卷帘门拉动过程中要注意避免将卷帘门的锁头打开，如果用户需要更换卷帘门时，也不能将钥匙拔下来。卷帘门同墙一样起到水分隔的作用，它由帘板座板导轨支座卷轴箱体控制箱卷门机限位器门楣手动速放开关装置按钮开关和装置等多个部分组成，一般安装在不便采用墙分隔的部位。因为钥匙拔下来后，可以通过开启防盗锁或者打开防盗窗来进行防护。如果卷闸机与卷帘门的其他部分没有一条轴时，就须用一根轴来连接。在卷帘门上方，应该有两条直线，即卷轴与门上的横梁之间的距离。防火卷帘门的供电电源应为消防电源；在这个过程中，门片的活动位置是由门的开关来控制，门的开闭时间是由卷轴与卷轴之间所形成的关节活动来决定。供电和控制导线截面积绝缘电阻线路敷设和保护管材质应符合规范要求，防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。卷帘门要是以多种关节活动的门片串联在一起的，在固定的滑道内，以门上方的卷轴转动上下的门。三36V电机。加配红外线防撞。建议选用36V电动伸缩门电机。伸缩门红外线防撞是加装在机头上面的一个装置,在门关闭的时候,在一定距离内当有人或者物通过时,电动伸缩门会自动弹回去避免撞击通过的行人。安全电压是不高于36V,但是通常标准的电压是220V,事故也是时有发生。要经常性的检查电动卷帘门上下行程的开关,对行程控制器加上润滑油,保持正常良好的运行,另外,操作人员手动控卷帘门,检查器运行情况,校对上下行程开关位置,使电动卷帘门开启或关闭时处于适当位置,且检查过程中严防电动卷帘门冲顶或冲底或者反转,如若出现紧急情况应立即停止转动,切断电源。