

# 4000VA行灯变压器 4000W照明变压器

产品名称	4000VA行灯变压器 4000W照明变压器
公司名称	乐清市华匀机床电器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇方斗岩村
联系电话	18058388027

## 产品详情

订做各种系列变压器，可根据实际需求定做、可根据实际需求定做 欢迎来电咨询

JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的适用范围:

适用于50-60Hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。

JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的技术特征:

初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量压输出端可担负额定容量。

JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的适用环境（本变压器在下列条件下可靠工作）:

- 1、海拔高度不超过2500m；
- 2、环境空气温度最高不超过40℃，最低不低-25℃；
- 3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；
- 4、无剧烈震动和冲动的地方；
- 5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；
- 6、不受雨雪侵袭的场所。

JMB、BJZ、DG、BZ、DM 照明、行灯控制变压器的注意事项：

- 1、购买前，先估算好您所使用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。
- 2、本变压器严格按国家有关标准设计生产，当您使用多绕组（多控制电压）的变压器时，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。
- 3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。
- 4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80℃属正常现象），若温升超过80℃，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。
- 5、在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保证变压器使用寿命。

### 三、订货需知：

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

### 四、注意事项：JMB-4000VA行灯变压器 4000W照明控制变压器

- 1、购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时启动时不烧坏变压器。
- 2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组（多控制电压）的变压器时，容量应按电压比相增加变压器容量，以免烧坏变压器。
- 3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。
- 4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升不超过80℃）属正常现象，若温升超过80℃，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。
- 5、在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保护变压器使用寿命。

欢迎来电咨询：24小时不关机，全年发货无节假日！！

手机:18058388026

QQ: 1873434725

联系人:周邦