

低纹波直流稳压电源厂家直销，15年品牌

产品名称	低纹波直流稳压电源厂家直销，15年品牌
公司名称	宁波跃阳电源设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:跃阳 型号:可定制
公司地址	镇海区蛟川街道陈家村
联系电话	0574-86361987 13362859368

产品详情

客户提问：请问贵公司的直流稳压电源的纹波系数最小能做到多少？

跃阳答复：可以很负责的说是0.5%，因为我们从输入的AC220V / 3相380V就和大多电源厂家一样都会做处理输出，也是相同的加入电抗和电容，但是这样纹波系数的只能做到1%，要想达到理想的0.5%还是要下些功夫才行的，所以我们跃阳有一套能达到0.5%的独有电路，和大家分享一下电路图(如下图所示)，经过我公司多年的实践来说各方面的综合性能都能达到客户的要求。

安装

1.1整流器本体以及远控箱都必须设置在通风的阴凉地方。如果设置在直接日射光或者高温、高湿度的地方或者直接接触雨水或水的地方，不仅会缩短整流器的使用寿命，而且将会发生事故，所以应该绝对避免。

1.2同一工厂内2台以上的整流器(包括其他机种)同时运转时，由于整流器发热，环境温度有事超过40℃，这种场合，必须进行通风。

1.3配线

说明：请委托专业人员进行配线。如配线不当，可能造成设备的损坏、触电和火灾。

输入电源配线方法、步骤及要点：

固定好“设备”；

将设备的电源输入线接到输入电源开关上；

把接地线牢固的接在接地螺丝上(接地线推荐用6 mm²多股铜芯线)，且接地阻抗小于1Ω。

维护

在整流器使用过程中，用户根据机器工作环境，定期进行清扫、检查，按如下步骤进行：

A、打开机箱前，须断开外接电源30分钟后进行。

B、打开机箱后，清扫各部分的尘埃，可用干布或毛刷，也可用压缩空气吹试，但注意气压不可过高，以免损坏元器件。

C、检查电源是否正常，检查空气开关分断是否可靠。

D、检查风扇工作是否异常，有无杂声。

E、检查输出铜排有无氧化现象，要及时进行清理。

F、检查螺丝，螺帽有无松动等。

G、水冷开关电源，如有发现机器有水流出，应检查水路中是否漏水，应拧紧卡簧。