

鱼肉分离机设备,鱼面前期设备

产品名称	鱼肉分离机设备,鱼面前期设备
公司名称	诸城市鼎惠机械科技有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:润成 型号:150 产量:180kg
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都工业园
联系电话	15662510003 15666882982

产品详情

鱼肉分离机设备,鱼面前期设备广泛适用于海生与淡水中大多数鱼类,甚至多刺鱼及小鱼。虽然没有详细测算过,但是根据我们自己的实验和客户的反应来说,采完就剩下鱼肉了。去皮,去骨,采完之后基本就剩鱼肉了,出频率非常高。也可以对虾肉等软体海产品,水产品的采集鱼肉工作。鱼面前期设备让鱼肉产品源源不断的供给广大群众.成本低廉,利润高对于广大海鲜经营者来说,是致富的又一大法宝。李萍萍电话:156-625-10003 微信、QQ 3235569013

鱼肉分离机设备部分结构及用途说明:

- 1、滚筒内刮刀:用于从滚筒内分离出来的鱼肉从滚筒内壁刮落
- 2、采肉滚筒:用于采集鱼肉
- 3、自动微调装置:用于自动调节采肉中压力回调,间隙复位等作用
- 4、刮刀固定轮:用于固定滚筒外刮刀
- 5、滚筒外刮刀:用于刮落分离出来的鱼骨和鱼皮
- 6、鱼面前期设备皮带:用于传送鱼类并与采肉机滚筒形成大力挤压把鱼肉分离出来
- 7、间隙调节手柄:调节采肉机皮带和采肉滚筒之间的间隙
- 8、电源线:150型、200型220v、380v都可以使用,300型以上需要用380v
- 9、电源开关:用于控制机器的启动与停止

10、皮带松紧调节：用于调节采肉机皮带的松紧

鱼肉分离机设备维护方法：

1、为保证机器正常工作，延长其使用寿命，在使用中要加强维护工作，用完之后要将鱼肉机擦拭干净。并且定期对传动轴加注黄油，并检查减速器油位，如果油位太低要及时加注机油。

2、输送带更换：输送带在长时间使用后会变长或断裂现象，鱼面前期设备这时需要更换新的输送带。先把张紧平衡曲轴拆下，再将其余三根尼龙棒轴与输送带动力轴取下，把橡胶输送带放入机器壁板内，先把输送带动力轴安装上，再将其余三根尼龙棒轴由上到下依次安装，最后将张紧平衡曲轴装上并调试张紧力。