

出租大中小型充气城堡充气淘气堡租赁充气蹦床出租

产品名称	出租大中小型充气城堡充气淘气堡租赁充气蹦床出租
公司名称	北京九鼎众鑫文化传播有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区三间房乡西柳村中街
联系电话	18832676509 18532318326

产品详情

九鼎众鑫游乐设备租赁18832676509

充气城堡

请确保在使用过程中保持电源正常、保持风机工作正常。如须更换电源或者关闭风机，请先确保儿童已经全部撤离。临海或其它多风地区使用此类产品，请自行将产品固定于地面上。使用时，请确保地面平整，无尖硬、突起物。地面上须铺一防护层，可使用市场出售的彩条布。产品使用过程中，可能会有污渍产品，可用洗澡精进行清洗。清洗时请使用软毛巾，不能用硬毛刷。长期不用时，请保持跳床干燥，并放于阴凉干燥处。如在使用过程中受雨水，请第一时间打开产品，用风机吹起，将其余风机口打开，将内部水气吹散，并做适当晾晒。产品是通过高速工业缝纫机缝制的，不是密封产品，需要针孔一直跑气风机不间断的送风，才可以达到弹跳的效果，故产品漏气，跑气不必担心是正常现象。此产品为连续充气形式，且送风量较大，为了使玩具有有良好的弹性，此类玩具的某些部位是需要漏气的，否则玩具过硬会影响娱乐效果！

充气玩具的安装：

- 1.将设备放置在平整地面上，设备下面最好放一垫布（如地毯，塑料彩条布），然后将其展开。
- 2.找到设备的进风口，再与风机出风口相连接，并把风机口扎紧，再将备用的进风口用绳子扎紧。

3.把鼓风机接通电源，设备在5-10分钟内就会鼓起。

配套风机的安装：

1.选用国标1.5mm²-4 mm²电缆线若干米与风机相连接，另一端连接空气开关，并接上触电保护器。

2.使用前应先检查电源电压是否和铭牌相符，旋转方向是否正确。

3.应将机壳接一可靠的地线，并定期检查，把风机的进风口按上防护网，以免发生意外事故。

设备的保洁收藏：

1.切断电源，打开风机接口及排气口，排气时间一般在10-25分钟，余气要挤压。如果设备因为雨天进水，务必把水排净并晾。

2.做清洁处理，可使用洗衣粉将其污渍、油渍擦去，然后用清水擦洗干净，晒晾干即可。

3.将设备折叠，用底面着拦住正面，再用篷布将其盖好。

4.如果长期不用，把干净的设备折叠，打捆，包装好。仓储温度一般在-50 ~ +40摄氏度为宜。

5.风机应注意防潮、防腐蚀。气模设备要注意防鼠虫蛀咬。

维护办法：

1.为了保证您的设备达到正常的使用年限，在开机游玩时不能参加过多的孩子游玩。一般在气模上容纳3平方米一个孩子。

- 2.设施上的小造型起装饰作用，不能让孩子硬拉、硬撕以免损坏。
- 3.孩子游玩时，不能让孩子用坚硬物在设备上乱写乱画，以免损坏。
- 4.如遇设备破损，可在破损处和备用的PVC材料上都涂上专用胶，待胶5分钟后不粘手，将其粘合，适当挤压，数分钟便可以使用。
- 5.设备上的气压太软，检查有没有过多漏气，撕洞，或者停电；气压太硬，要把风机的进风口遮挡一点。
- 6.如大面积非正常使用损坏，厂方可以提供专业维修服务，或者直接寄回厂里进行维修。

充气玩具常见故障及排除

1、粘贴要求

先在玩具要粘贴处和布料上均匀涂抹胶水，然后晾至半分钟，把布样贴到粘贴处，压平后不翘边，粘贴完毕。

2、玩具被划破

1) 划口长于5cm应于针线缝接，然后用布条或布样粘贴

2) 划口小于5cm直接粘贴即可

3、接缝开线

先用针线把开口处缝接平整，（或从气垫底部拆开进入并缝接），可用粘贴的方式把开口处处理牢固，同时考虑美观

4、美化处翘边

用小刷子在翘边处涂抹适量胶水，稍停后压平压紧，粘贴牢固即可

5、脱胶

部分易磨损部位长时间使用后易脱胶，可用布料剪成不同的造型在脱胶处粘贴即可

6、漏气量大

玩具长时间使用后，因部分部位针孔线缝拉大，漏气量大增，可考虑用布条粘贴于接缝处，减少漏气量，如玩具过于陈旧，应考虑报废，以防经营中出问题。

7、气垫局部异常凸起

一般情况指拉巾从气垫上撕裂开，可沿线缝把气垫底部拆开，用针线把拉筋与气垫连接，然后用布条粘贴，保护线缝即可。

8、保养常识

- 1) 玩具放气前，用半干毛巾把玩具表面清洗干净，晾干后放气，折叠置阴凉干净处保管；
- 2) 若玩具保管不善进水，在无法排净的情况下，放干燥通风处吹起，晾至水蒸干为止，切忌有水存放；
- 3) 鼓风机应在干燥通风处存放，以防受潮；
- 4) 玩具长期存放，应定期检查有无受潮，应在通风处吹起并擦拭干净：请严格按照以上要求，爱惜保养您的玩具，河南省童趣气模玩具有限公司愿给您提供力所能及的帮助，如有其他的需要，请及时与我们联系。

设备的保洁收藏：

- 1.切断电源，打开风机接口及排气口，排气时间一般在10-25分钟，余气要挤压。如果设备因为雨天进水，务必把水排净并晾。

- 2.做清洁处理，可使用洗衣粉将其污渍、油渍擦去，然后用清水擦洗干净，晒晾干即可。
- 3.将设备折叠，用底面着拦住正面，再用篷布将其盖好。
- 4.如果长期不用，把干净的设备折叠，打捆，包装好。仓储温度一般在-50 ~ +40摄氏度为宜。
- 5.风机应注意防潮、防腐蚀。气模设备要注意防鼠虫蛀咬。
- 5.个人喜好：收到货以自身或者亲友或者同事不喜欢为由要求退换货者，来回运费需客户自己负责，并保证货物没使用不影响二次销售，如收到货发现有破损问题，我们有权要求客户赔偿损失。

运费问题：充气城堡为大型玩具，因此本厂不負責任何运费。故客户拍下产品后麻烦先联系在线客服，如不联系就付款，我们有权不发货。运费均到付，货到自提，运费直接给物流公司，因为不同地方，不同产品产生的运费不一样，需知大概运费可咨询在线客服，实际运费以发货当天的运费为准。

提货问题：充气城堡一般都是发专线物流，如德邦物流等大型物流，货到，物流公司会打电话通知您提货，您只需带身份证即可提货。发物流运费到付跟现付的价格是一样的，我们合作的都是大型物流，会按照标准收取运费。提货时外包装无破损即可签收，如遇到外包装严重破损先别急着签收，请先联系我们客服。

温馨提示：

- 1.严禁幼儿（3-6）游玩惊险项目。
- 2.避免幼儿与大龄儿童同时一块游玩，以免发生碰撞事故。

3.管理人员要安排游玩儿童一切要按游戏规则进行游玩，以免发生不测。

4.如遇大风（四级以上）雨、雪、雾、冰雹等天气，设备严禁在室外露天使用，以免发生意外事故。充气玩具的使用说明及维护。