

# 光刻胶恒温保存柜 5-8度储存刻胶冰箱保

产品名称	光刻胶恒温保存柜 5-8度储存刻胶冰箱保
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

光刻胶恒温保存柜 5-8度储存刻胶冰箱保厂家简介：

光刻胶恒温保存柜 5-8度储存刻胶冰箱保厂家 北京福意联有限公司 ( Beijing Electric Applian Co., Ltd. ) 是一家从事设计、各类精密医用恒温冷藏设备的企业。公司以其雄厚的资金实力、高素质的人才、高度信息化的产业运作和优良优良的在用户中树立起了良好的企业形象，深受好评。公司自成立以来，一直秉承：“靠前，上，顾客满意”的。以为手段，采用的加工设备和的工艺水平、严格的体系。产品不仅销往30余个省、市、自治区、还远出口到东南亚、非洲、等地区。

光刻胶恒温保存柜 5-8度储存刻胶冰箱保参数：

光刻胶恒温保存柜 5-8度储存刻胶冰箱保：特点：

- 1.透明玻璃门,适用范围广。
- 2、采用无氟制冷、压缩机，
- 3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间
- 4、体积小，方便搬动
- 5、温度可调控，可在2~48度调节
- 6、大手把，可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计，
- 8、下部有底脚，可方便的调平箱体
- 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，，省电
- 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电(0.4kWh/24h)
- 11、可调搁架，方便存放不同类的物品
- 12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

光刻胶恒温保存柜 5-8度储存刻胶冰箱保：

- (1) 将温度计插入座内（在箱顶放气调节器中部）。
- (2) 把电源插头插入电源插座。
- (3) 将电热丝分组开头转到1或2位置上（视需温度而定），此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开关
- 4) 注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时，调节自动控温旋钮，使指示灯正好发亮，十分钟后再观察温度计上指温度过需要，而红色指示灯仍亮，则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转，直调到温度恒定在要求的温度为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度标准指示，只能做为调节用的标记。
- (5) 在恒温过程中，如不需要三组电热丝同时发热时，可仅开启一组电热丝。开启组数越多，温度上升越快。
- (6) 工作一段时间后，可开启顶部的放气调节器将潮气排出，也可以开启鼓风机。
- (7) 使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭，并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋零位。
- (8) 将电源插头

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)总部设于北京，成立于一九九九年，从事、与医疗恒温箱(柜)、医疗加温箱(柜)、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱(柜)、车载压缩机冰箱(柜)、车载样品保存箱(柜)，疫苗保温运输箱(柜)。

光刻胶恒温保存柜 5-8度储存刻胶冰箱保