

轻钢别墅龙骨施工与安装

产品名称	轻钢别墅龙骨施工与安装
公司名称	河北威正恒集成房屋科技有限公司
价格	1500.00/平方米
规格参数	品牌:威正恒 型号:轻钢房屋 结构:冷弯薄壁钢
公司地址	河北省石家庄市栾城区装备制造产业园区装备路以南
联系电话	15131156268

产品详情

济南，枣庄，泰安，菏泽，莱芜，济宁轻钢别墅龙骨施工与安装

威正恒集成房屋15131156268，提供加工生产与安装施工服务。网站：<http://www.qinggangzhuzhai.com>，网站上有更多的工程实例和户型图供您选择。

第一：冷弯薄壁型钢建筑钢结构的安装，应根据安装的施工组织设计进行。??

1) 构件组装应在合适的工作平台及装配胎膜上进行，工作平台及装配胎膜应测平并加以固定，威正恒轻钢别墅龙骨提供使构件的形心线在同一水平面上，其误差不大于3mm。??

2) 应按施工图严格控制尺寸，结构构件的形心线应基本交汇于节点中心，两者误差不大于3mm，屋架的腹杆之间的偏心不大于25mm。??

3) 杆件应防止弯曲，威正恒轻钢别墅龙骨提供拼装时其表面中心线的偏差不得大于3mm。??

4) 杆件搭接时的错缝位不得大于1.0mm。??

5) 构件之间连接孔中心线位置的误差不得大于2mm。??

第二：施工组织设计应根据设计文件和施工图的要求制定。安装程序必须保证结构形成稳定的空间体系，威正恒轻钢别墅龙骨提供并不导致结构永久变形。??

第三：抗拔锚栓、连接锚栓应采用可靠方法定位。在混凝土灌注前和灌注后钢结构安装前，均应校对锚栓的空间位置，确保基础顶面的平面尺寸和标高符合设计要求。??

第四：冷弯薄壁型钢建筑基础工程以上结构的施工顺序一般为；一层楼盖结构；一层墙架安装；二层楼盖结构；二层墙架安装；屋架安装；结构板材安装。??

- 1) 结构安装前应对构件的质量进行检查，当构件出现变形、缺陷超出允许偏差时应进行处理。??
- 2) 结构吊装时应采取适当措施，防止产生永久性变形，并应垫好绳扣与构件的接触部位。??
- 3) 不得利用已安装好的构件起吊其它重物。

第五：楼盖梁安装应符合下列规定：??

- 1) 承重构件宜按顺序放置。??
- 2) 在临时支撑安装之前，楼盖梁不能承受荷载作用。??
- 3) 夹板、石膏板和砖块等荷载不能堆放在没有完全固定的楼盖梁上。施工材料均匀堆放，不得超出楼面的承载能力。??
- 4) 不得在未安装好的楼面上行走。??

第六：墙架安装应符合下列规定：??

- 1) 所有墙架柱都必须与底梁连接。
- 2) 当门槛、窗台或其它部件直接与混凝土连接时，威正恒轻钢别墅龙骨提供其墙的下部应密封。??

第七：屋架安装应符合下列规定：??

- 1) 应按屋架设计图设置支撑，威正恒轻钢别墅龙骨提供并注意支撑安装之前屋架的稳定性。??
- 2) 在永久支撑或屋面板没有安装之前屋架不允许承载。??
- 3) 夹板、石膏板、砖块和暖通空调机组等荷载不得堆放在没有完全固定的屋架上。机械设备应布置在楼板、承重构件或经特殊设计用于承担此类荷载的屋架上。??
- 4) 未经设计方及屋架制作单位的同意，不得随意对屋架结构作修改，包括切割、钻孔，或更换屋架构件的位置。