

# 销售GGD开关柜配件的厂家 GGD配电柜附件

产品名称	销售GGD开关柜配件的厂家 GGD配电柜附件
公司名称	乐清市中柜成套柜架有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省温州市柳市镇新光工业区新光大道109号
联系电话	0577-62773531 13968723453

## 产品详情

- 一、配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转，任何无关人员不得扳动板上的开关。
- 二、发电机组启动后，应利用动力屏升速开关手动缓慢加速，直到发电机进入正常工作状态，电压与频率达到规定值，方可合闸送电。
- 三、配电板进入配电状态后，不得随意拔动动力屏升速开关，空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。
- 四、发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作，要注意出现逆功率（逆流）和并车失败等现象。
- 五、停机时应先切断发电机负荷，然后空载停车，不得带负荷直接停机。
- 六、交插岸电时，应先切断岸电屏各动力开关，然后检查接线与相序的正确性，确认正确后，方可实施船岸电的转换，严禁带负责操作。
- 七、配电柜应定期进行清洁和维护保养工作，以便使设备始终处于良好的工作状态。
- 八、发电机工作，轮机人员进行配电板操作时，应集中思想，谨慎操作，防止意外事故发生，否则将追究个人事故责任。
- 九、充放电板为船舶应急配电板，当班轮机人员应经常检查其工作状况，随时保证低压电力充足，并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的的工作状况。
- 十、正常航行时，配电板上各路开关应处于接通，以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用。
- 十一、以上各点希望轮部成员严格遵守。