

# 蚌埠地磅厂。蚌埠120吨无人值守地磅

产品名称	蚌埠地磅厂。蚌埠120吨无人值守地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫茂物联 秤台尺寸:客户需求定制 智能硬件:车牌识别仪,道闸、语音系统、称重软件
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室(注册地址)
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

蚌埠地磅厂。蚌埠120吨无人值守地磅

标准电子汽车衡：

实时时钟,不受交流电断电影响,动态检测,数字滤波及自动零点跟踪功能,置零,去皮,清除,置皮,微打打印等功能,键盘设定与校正,打印日报表,分类统计报表,各种总报表,显示器的工作参数和标率的报表,汉字个性化打印,用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式,可以打印汉字的货名等,轴重累计功能:一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车,分度值自动切换,显示精度更高,自我诊断功能:多种错误信息提示及告警,最大称量:10吨--200吨,可选打印机,大屏幕,软件,电脑,摄像头,标准式电子汽车衡:

蚌埠地磅厂。蚌埠120吨无人值守地磅

- 1、使用时保持良好称重习惯。称货过程中尽量放在电子地磅的中间位置,让地磅四个传感器平衡受力。切勿为图方便,经常在一个角落进行称重,从而导致传感器受力不均,影响电子地磅使用寿命。
- 2、称重时,应避免超载,以确保地磅不受损坏及测量的准确。经常清理传感器边上的杂物,以免抵住称

重传感器，造成地磅称重不准,跳数等现象。

3、连接地磅秤的同一相线上不得接感性负载，如门铃等。

4、称重时，地磅秤体应摆放平整，同时，避免与其他物品接触、碰撞或发生振动，以确保测量的准确。

5、保持各接线牢固，经常检查限位间隙是否合理，以确保地磅正常使用。