

螺旋洗煤机螺旋洗煤机螺旋洗煤机的工作原理

产品名称	螺旋洗煤机螺旋洗煤机螺旋洗煤机的工作原理
公司名称	郑州市瑞元机械制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:瑞元 型号:DS1673
公司地址	巩义市孝义街道办孝南村
联系电话	86-037164353382 15890064622

产品详情

螺旋洗煤机使用注意事项：

- 一、螺旋洗煤机严禁金属及其它异物进入旋流器，以防止旋流器意外损坏。
- 二、定期检查入料及产品出口的磨损情况，按时更换以保证分选效果。
- 三、处理堵塞及更换部件时，可打开法兰进行修理或更换。切忌重锤敲击，以免损坏耐磨衬里。
- 四、运转过程中，应经常检查原料入口及产品出口，发现堵塞及其它异常要及时处理。

螺旋洗煤机是使用螺旋推进石子而使石子与水 and 泥土分离,因而石子干净但产量略低

螺旋洗煤机借助固体颗粒的比重不同，因而在液体中沉降的速度不同的原理，进行机械分级的设备。使用说明：开机前先检查各部位螺栓松紧情况，然后提起螺旋轴，空负荷运转，再旋转提升手柄，慢慢下降，使槽内沉降物活动后再正常工作，两轴头轴承瓦轴应经常加注润滑油。

螺旋洗煤机的故障排除与保养

- 1、随时随地仔细检查各连接处是否牢固，各零部件使用是否良好，发现异常情况要及时通知维修人员进行检修。
- 2、对拉板小车、链轮链条、轴承、活塞杆等零件要定期进行检查，使各配合部件保持清洁，保证动作灵活，对拉板小车的同步性和链条的悬垂度要及时调整。
- 3、对电控系统要定期进行绝缘性和可靠性试验，发现由电器元件引起的动作准确度差、不灵活等情况，

要及时修理或更换。