

# 工程机械镗孔机

产品名称	工程机械镗孔机
公司名称	天津市铸泰源工程机械制造厂
价格	1.00/7200
规格参数	品牌:铸泰源 型号:ZTY-A 功率:1.5kw
公司地址	天津市静海县中旺镇
联系电话	022-68534577 13820224998

## 产品详情

工程机械镗孔机适合于工程机械轴销孔径修复使用。不受环境限制及空间限制，可以在野外流动作业使用。体积小重量轻便，安装操作简单。在挖机 装载机 罐车等修理上是必不可少的设备之一。

镗孔机首选铸泰源知名镗孔机厂家 -介绍镗孔机的操作要领：

1、镗孔机安装操作第一步：必须检查好电源 确定电压 和功率。然后不安装在 不加工不安装的情况下通上电源熟悉机械的控制操作系统。

2、准备好使用的零部件 比如刀具必须要磨好  
多准备几套备用，在准备机械固定使用的零部件及焊接的工具。

3、一般的镗孔机都是与工件焊接固定的方式 所以我们要准备好长160mm  
直径在18-20左右的螺丝和丝母。

4、先把受损的工件用电焊补焊好把镗孔机的镗杆上套上定型锥用来固定孔的中心，一般都是两个孔一个孔一个定心锥 把镗杆自然取中定位，此时吧孔的左边和右边的固定法兰盘各放至镗杆上面 分别用提前贮备好的螺丝杆和螺母锁住在固定盘上，另一头直接把螺丝杆焊接在公斤四周，两侧的固定盘用同样方法固定，（注意螺丝杆与工件焊接时候要均匀焊接不要一个个焊死以免偏心。

5、然后再没链接主机前要自己拉动在两孔中间的镗杆是否滑块顺畅。在连接主机 开始安装刀具对好刀具（切记对刀时候要在补焊最多的也就是最高处开始这样不会损坏机械和刀具）这样即可加工。

客户有清楚的随时联系，我们铸泰源每位工作技术人员为你解答。