

# LEIEN3KW汽油发电机厂家

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | LEIEN3KW汽油发电机厂家                 |
| 公司名称 | 上海爵豹机械有限公司                      |
| 价格   | 1.00/台                          |
| 规格参数 | 品牌:雷恩<br>型号:3KW                 |
| 公司地址 | 上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560号1号楼2层B区2421室 |
| 联系电话 | 15821825452                     |

## 产品详情

### LEIEN3KW汽油发电机厂家

1、使用前需加注汽油发电机专用机油（四冲程汽油发电机机油），加注量为发电机水平放置不溢出为正好，机油不够机器将不能启动，太多将损害发动机。最好使用SG级以上标准机油。新机运行20小时更换机油，第二次100小时更换机油,以后各已根据机油的颜色来更换。

2、汽油需使用清洁达标汽油（93#以上汽油），加注时请使用燃油虑网，不要加注太满，防止受热溢出，机器工作时，切勿加注燃油，以免失火。

3、冷机启动：打开燃油阀油门开关，闭合点火开关，将风门置于闭合状态(朝向面板的一侧)，轻轻拉动拉盘拉索感到有阻力时，用力快速拉动拉索，发动机启动，轻轻放下拉索，将风门置于打开状态(切忌带载启动)。

4、汽油发电机启动后,观察汽油发电机电压表指示正常后方可插上输出插头、闭合输出开关，为设备供电；如显示电压超过240V或低于180V切忌为设备供电，以免造成不必要的损失。

5、关闭汽油发电机时应先断开输出开关——关闭油路阀门——关闭点火开关。

6、油箱底部燃油虑网及空气虑芯需经常检查并清洁，空气虑芯不要搅拧，中性洗涤液（温肥皂水也可）清洗后，握干残余洗液，晾干即可。

7、火花塞切勿随便更换，否则将损坏发动机。

8、如果汽油发电机出现无法启动、运转不平稳、颤抖、运转中自行熄火，一般均由化油器脏堵所引起，清洗化油器后故障均可排除，非专业人士不要调节化油器上的油门和转速。

9、如果汽油发电机正常启动运转后，电压表无电压值指示，闭合输出开关也无电压输出，该现象为失磁故障，在发电机运转时可用12V电源瞬间碰触输出插座，汽油发电机会立即恢复正常。

10、请勿将发电机与建筑物电力系统相连。

11、需在通风处使用发电机，废气含有大量毒素及一氧化碳，大量吸入将导致死亡。

LEIEN3KW汽油发电机厂家

雷恩動力LEIEN POWER 3KW数码变频发电机详细参数：

产品型号 LE-3500UM

发动机动力 雷恩4冲程,顶置气门,顶置凸轮轴，单缸

排气量 150cc

压缩比 8.8:1

额定转数 4000圈/分

点火系统 非接触式台晶体管点火

启动系统 手拉启动/电启动

油箱容量 1.06加仑(4L)

燃料 无铅汽油

机油容量 0.14加仑(0.5L)

机油 SF或更高等级 SAE 5W-30,5W-40

额定频率 50Hz

额定电压 230V

额定交流电流 12.2A

额定交流电输出 3KW

最大交流电输出 3.2KW

直流电输出 12V 8.3A

总谐波失真 3%

负荷功率因素 1

频率稳定度  $\pm 0.1\text{Hz}$

电压稳定度  $\pm 4\text{V}$

噪音指数 56-61分贝(7m)

50%功率下一箱油持续运行时间 6.5h

净重 27.5KG 尺寸 : 520\*310\*485

"

上海爵豹机械有限公司 ( 德国雷恩 )

联系人 : 任经理

电 话 : 021-51832951

手 机 : 158-2182-5452

在线扣扣 : 1027-055-196

品牌名称：雷恩動力

交易方式：购销合同 支付宝交易

交易模式：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

关于产品：不包含运费，全国24小时发货。

公司地址：上海市嘉定区上海汽车城通达广场2号楼

公司宗旨：雷恩動力 捍卫世界的力量！

LEIEN3KW汽油发电机厂家