

泊头彩钢瓦压瓦机设备生产基地的发展

产品名称	泊头彩钢瓦压瓦机设备生产基地的发展
公司名称	泊头恒泰压瓦机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:恒泰 型号:900 产地:河北省泊头市
公司地址	河北省沧州市泊头市104国道西侧
联系电话	0317-8280233 15350760072

产品详情

进入彩钢行业的人们都知道，河北泊头 [彩钢瓦压瓦机设备](#) 生产厂家已经极具规模，形成了彩钢压瓦机产业带，而且有近六成的彩钢压瓦机厂家拓展了出口业务，出口贸易得到越来越多国家的认可。

众所周知，泊头是有名的铸造之乡，彩钢瓦压瓦机设备就是从铸造和机加工行业衍生而来的，始于上个世纪的80年代末。近百家的泊头压瓦机厂家粗略统计拥有固定资产4亿多元，从业人员4000人，产品涉及20多个品种，140多个型号，年产彩钢瓦压瓦机设备能达3万余台。因此，如果您想选购彩钢瓦压瓦机设备，建议您来泊头转转，或者您也可以直接拨打恒泰压瓦机厂家热线15350760072，免费接送。

彩钢瓦压瓦机设备是建筑行业特别是钢结构、彩钢房等工程搭建使用的常见机械设备，主要应用于工业厂房、仓库、彩钢瓦房、钢结构屋架、公路围挡、仿古屋顶、简易房屋等。

彩钢瓦压瓦机设备能按照顺序的将材料进行弯曲，它能将材料加工成你所需要的形状，使用的时候，需要进行调试：

- 1、先要保证彩钢瓦压瓦机设备的前后死角的大架和底轴的顶端的高度要在一个水平位置上，确定的方式就是使用一根直线，将其拉直，看大架第一排往后，是否都在一个水平上。同样的方法检查底轴，如果不在一个位置上，那就需要微调下。

2、在彩钢瓦压瓦机设备的开始和最后排的中心，用螺母紧固住，使用直线放置在中心，顺着直线来调节，然后调节好各部位的距离。

3、如果彩钢瓦压瓦机设备的压板出现跑偏的现象的话，那么就需要微调一下，如果板是往右跑的话，那就需要垫高左边。

????????????????? <http://www.yawaji777.com/>