数字式抗折抗压试验机的使用与操作

产品名称	数字式抗折抗压试验机的使用与操作
公司名称	无锡华锡建材试验仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:无锡华锡 型号:DYE-300S
公司地址	无锡市南长区扬名高新技术产业园C区003号
联系电话	0510-85422287 13903179530

产品详情

无锡华锡建材试验仪器有限公司技术电话13903179530

数字式抗折抗压试验机的使用与操作

使用前的准备与检查

使用前应先打开后门，检查油箱内液压油是否加满，如不满可向油箱内灌入，直至加满为适宜。

检查各油管接头和紧固件是否有松动，如有松动则拧紧，以防漏油或损坏机件，影响试验。

检查防尘圈是否完整无损，检查电器接地，安全防护措施是否有效。

检查试件外观是否有明显缺损，将试件表面擦拭干净，如有影响试验机数值者，必须更换无损试件。

数字式抗折抗压试验机操作程序

开始时，将左侧回油阀至打开位置，右侧送油阀至慢速位置，按下启动（绿色）按钮接通电源，油泵电机开始运转，顺时针旋转回油阀手柄至全关位置，在徐徐拧开送油阀，使活塞上升一段距离，观察有无卡住现象，如有则停机检查，排除原因。如无异常现象，此时在检查下仪表显示屏上是否清零，如有数字则按下复位键，调至零位，然后打开回油阀使活塞下降至原位。

抗折时，试件的规格将试件平放在抗折装置的托辊上，再关闭回油阀，拧动送油阀，使试件在与上抗折装置接触前较快上升以节省时间。待与上抗折装置接触时，在使活塞缓慢上升，至试件折断为止，随即关闭送油阀，使活塞停止上升，并逆时针打开回油阀，活塞则靠其自身重量下降至原位。此时，观察并记录仪表上显示的数值，即为所得该试件的最大抗折力(KN)，然后清除折断碎件，再按复位键，以等待再次试验。

操作注意：操作中禁止将手等人体任何部位置于上下压板间，并注意试件在断裂破碎崩出伤人，试件断裂后应立即打开回油阀，但打开回油阀速度不宜过快，否则容易损坏机件，造成不必要的损失。

无锡华锡建材试验仪器有限公司官网www.13903179530.com