

福阳泵业渣浆泵联轴器6寸渣浆泵联轴器

产品名称	福阳泵业渣浆泵联轴器6寸渣浆泵联轴器
公司名称	河北福阳泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:福阳 型号:VZ1081
公司地址	安国市石佛镇南章村新华区75号
联系电话	15130307676

产品详情

安装渣浆泵联轴器应注意哪些问题？

单级离心泵、AH渣浆泵、ZJ渣浆泵及各种卧式离心泵在直联传动方式时都用得到联轴器，那么用户在更换联轴器时常常会遇到更换新的联轴器后没有用多久离心泵联轴器又坏了，这说明离心泵联轴器的装配不到位，没有调整好联轴器的同心度，所以需要了解掌握好联轴器的装配注意事项，联轴器的轮毂装配合格后，应进行两轴的对中，对中符合要求后，进行其他装配工作。那么安装渣浆泵联轴器时应注意哪些问题呢？

联轴器俗称靠背轮或对轮，它是用来连接主动轴和从动轴的一种特殊装置。

联轴器可以分为固定式和可移式两大类。

福阳泵业为您介绍简单介绍联轴器;

联轴器零件的垂直法接合面，对旋转中心的端面圆跳动公差等级为6级，其他端面圆跳动公差等级为7级；配合面、导向面对旋转中心的径向圆跳动公差等级为6级；其他圆柱面的径向圆跳动公差等级为7级；配合面、导向面对旋转中心的同轴度公差等级为5级。联轴器卖方应说明所需的螺栓拧紧力矩值，轮毂与隔套的垂直法兰应采用铰制孔用螺栓和自锁螺母，其孔尺寸公差带为H8。螺栓应限制在一定质量范围内，避免互换时对联轴器的平衡有不利的影响。当买方对联轴器由电绝缘要求时，应选择带隔套的联轴器，并且在法兰接合面上及螺栓部位应有电绝缘件。

车间展示

联轴器的种类:

1.梅花联轴器：

由两个金属轴套（通常采用铝合金材质，也有不锈钢材质的）和一个梅花弹性间隔体结合而成，通过挤压传动。不能处理很大的偏差，尤其是轴向偏差。

2.膜片联轴器：

由一组以上的膜片和两个轴套组成，有单膜片联轴器和双膜片联轴器两种，一般是侧边抱紧或者胀套固定，常用于伺服系统中。

3.波纹管联轴器：

由两个轴套和一个薄壁金属管组成，通常它们是由粘结或者钢条压紧的方式连接在一起。这种薄而均匀的管壁使其产生很低的轴承负荷，保持旋转各点的恒量，而不像其他联轴器那样破坏循环的高负荷点和低负荷点，并且在承受扭矩负载时保持刚性。

车间展示