

高低压技术废纸打包机协力卧式打包机运行稳定

产品名称	高低压技术废纸打包机协力卧式打包机运行稳定
公司名称	郑州协力建工设备有限公司
价格	155.00/套
规格参数	郑州协力:111 JDY160:111 郑州:111
公司地址	郑州市新密市大隗镇窑沟
联系电话	0371-67817108 13213003917

产品详情

废纸打包机的液压系统的组成为：液压油缸、油箱、液压油泵、液压油管、阀块、油封、密封圈等外在部件组成，液压泵是向卧式废纸打包机的液压体系供给必定流量和压力的油液的动力元件，它是每个液压体系不可缺少的核心元件。协力作为专业卧式废纸打包机生产厂家接下来详细介绍下废纸打包机液压油泵的安装和基本观察油泵性能是否正常的基本方法。

——协力专业液压废纸打包机、链板式传送带输送机生产厂家——

废纸打包机液压泵安装不当会引起噪声、振动、影响工作性能和降低寿命。因此在安装时应做到以下要求：

- 1、对于安装在油箱上的自吸泵，通常泵中心至油箱液面的距离不大于500mm;对于安装在油箱下面或旁边的泵，为了便于检修，吸入管道上应安装截止阀。
- 2、废纸打包机液压泵一般不允许承受径向负载，因此常用电动机直接通过弹性联轴器来传动。安装时要求电动机与液压泵的轴应有较高的同轴度，其偏差应在0.1mm以下，倾斜角不得大于1度。 ，以避免增加泵轴的额外负载并引起噪声;
- 3、废纸打包机液压泵的支座或法兰和电动机应有共同的安装基础。基础、法兰或支座都必须有足够的刚度。在底座下面及法兰和支架之间装上橡胶垫隔振，以降低噪声。
- 4、安装联轴器时，不要用力敲扣泵轴，以免损伤泵的转子。
- 5、要拧紧进出油口管接头连接螺钉.密封装置要可靠，以免引起吸空、漏油影响泵的工作性能。
- 6、在齿轮泵和叶片泵的吸入管道上可装有粗过滤器，但在柱塞泵的吸入口一般不装滤油器。
- 7、废纸打包机液压泵的进口、出口位置和旋转方向，一般在名牌中标明.府校规定连接管道和电路，不

主力公称推力：16
00KN 系统压
力：28MPa 电
源规格：3PH380V

控制系统：PLC、
物料探测、操作自
动控制、手动按钮
操作

液压油牌号：46#
抗磨液压油

整机参数

投料口尺（长×宽
）：2000×1020mm

包块尺寸（宽×高
）：1100×1300mm
（可定制）

包块密度 400-4

50kg/m³

产量：5-7吨（4-7
包）/小时

捆扎：回火铁丝
2.8/3.2mm，四线，
手动捆扎

安装尺寸：A=8000
， B=2800， C=5000
， D=3200， E=1800
， F=4000， G=3700
， H=1200， I=1150

0

