

质量好的的普法眼DSJ-PF3执法记录仪

产品名称	质量好的的普法眼DSJ-PF3执法记录仪
公司名称	南京泽智电子科技有限公司
价格	2280.00/台
规格参数	品牌:普法眼 型号:DSJ-PF3 像素:3400万
公司地址	南京市珠江路600号谷阳大厦1208室
联系电话	025-86883230 15051847052

产品详情

普法眼DSJ-PF3执法记录仪主要配件： 一、普法眼DSJ-PF3参数项目参数最高像素3400万以上录像分辨率2560×1080 30p；2304×1296 30p；1920×1080 60p；1920×1080 45p；1920×1080 30p；1440×1080 30p；1280×720 120p；1280×720 60p；1280×720 30p；848×480 240p；848×480 60p；848×480 30p；720×480 30p显示屏2寸TFT-LCD高清晰彩色显示屏镜头视角广角镜头，140度，图像无畸变存储介质内置16G/32G/64G/128G连续工作时间10小时定位（选配）GPS车载（选配）可车载使用低电提示3.75V产品尺寸文件格式视频，MP4 H.264二、快速操作说明长按【开关机】键开机，进入待机画面后，短按【拍照】键开始拍照。短按【录音】键开始录音。短按【摄像】键进行录像。在夜间短按【上浏览键】开启无影红外夜视灯。短按【OK确认】键分别进入视频，照片，录音文件夹中选择音视频资料并选择确认后播放。长按【OK确认】键可以开启白光灯。短按【下浏览键】，可对机器功能及参数进行设置。在操作过程中短按【摄像】键可返回上一界面。注：进入回放界面与M设置菜单界面需要输入密码，按6次OK键进入基本操作说1、开机开机：长按【开关机】键提示音响，绿色待机指示灯亮，屏幕进入实时监控待机状态，再次长按键机器进入关机状态。2、录音在实时监控待机状态下。短按【录音】键开始录音，机身震动，黄色录音指示灯闪烁，即开始录音，再次短按【录音】键停止录音，机身震动，黄色录像指示灯熄灭，录音已保存。3、一键录音在机器关机时，长按【录音】键开始录音，机器会自动开机并进入录音状态。4、一键切换视频分辨率机器在待机状态下，长按【摄像】键进行录像，机器会自动切换高清和标清两种分辨率。5、拍照在实时监控待机状态，短按【拍照】键即拍摄并保存图片6、录像在实时监控待机状态，短按一下【录像功能】键，机身震动，语音提示“现场执法，录像开始”，红色录像指示灯闪烁，即开始录像，再次按下【录像功能】键停止录像，机身震动，红色录像指示灯熄灭，录像结束并已保存。7、一键录像在关机状态下，长按【录像】键画面提示“开启一键录影功能”，语音提示“现场执法，录像开始”后即直接进入录像工作中状态。8、变焦在实时监控待机状态及录像过程中，长按【上浏览键】或【下浏览键】，可实现焦距远近的调整（可实现X1.0-X64.0）（备注：1920*1080以上分辨率不支持）9、抓拍（录制中）视频在录制中，短按【拍照功能】键一次，即可对录制中的视频进行抓拍并保存一张照片，录像不中断。10、红外夜视灯、LED白光灯实时监控待机状态下或录制中，短按【上浏览键】可开启无影红外夜视灯，再次短按【上浏览键】为关闭无影红外夜视灯。红外夜视灯开启后可满足夜间黑暗环境下拍摄需求；在实时监控待机状态及录像过程中，长按【OK确定】键，即可开启LED白光灯，再次长按【OK确定】键，LED白光灯关闭。11、快进、快退在本机回放状态，短按【上浏览键】或【下浏览键】，可对视频实现2倍、4倍、8倍、16倍、32

倍、64倍128倍的快进或快退功能播放。12、图片放大缩小、左右移动在回放预览界面，长按【上浏览键】或【下浏览键】，可对图片进行放大及缩小x1.0-x10.0倍。在放大及缩小的界面时短按【上浏览键】或【下浏览键】，时可对图片进行左右移动。13、复位功能当出现错误操作造成死机时，可按复位键进行复位。产品菜单参数的设置选择在实时监控待机画面时，短按【菜单】键，可对机器功能及参数进行如下设置：1.分辨率：可对机器的视频分辨率进行调整，分别为高清：2304×1296 30P;1920×1080 30P;和标清1440×1080 30P;1280×720 60P;1280×720 30P;848×480 60P;;848×480 30P 720×480 30P;8种模式可选。短按【OK确认】键确定，短按【上浏览键】或【下浏览键】进行选择。2.照片尺寸大小：用于对机器拍摄照片的画质清晰度进行选择；菜单设置可分别选择为：5M、8M、10M、12M、16M、20M、21M、23M、25M、28M、30M、32M；12种模式可选。短按【OK确认】键确定，短按【上浏览键】或【下浏览键】进行选择。3.连拍：打开此功能在拍照时可进行连拍多张；菜单可分别设置选择为：关闭（即单张拍摄）、2张连拍、3张连拍、5张连拍、10张连拍、15张连拍、20张连拍、7种模式可选。短按【OK确认】键确定，短按【上浏览键】或【下浏览键】进行选择。4.自拍：用于机器在拍照时打开此功能可进行自行拍照；菜单分别可设置选择为：关闭、5秒、10秒。5.定时拍照：用于机器在拍照时打开此功能时会在设置的时间内进行自动定时拍照；菜单可分别可设置选择为：关闭、5秒、10秒。6.视频质量：用于对机器拍摄时视频的画质进行调整，可选择画面的清晰度；菜单分别可设置为最好、较好、一般3种模式可选。7.视频预录：录像时可选择打开此功能，用于预录模式，在按下录像键开始录像前，会提前录制并保存10秒的视频资料信息；菜单分别可设置为开、关。8.视频延录：用于机器在录像时手动结束录像后会自动延时录制的时间；菜单分别可设置为关、5秒、1分钟、10分钟。9.车载模式：选择开启车载模式，机器插入底座后，数据线一端接入底座mini USB接口，另一端插入车辆内部USB接口，点火即录像，熄火即保存录像并关机；菜单设置可选择开启或关闭。（注：选择开启，在关机状态插入DC支持自动开机）10.循环录像：此功能的前提是要把车载功能打开；循环录像为开时，录制的视音频文件不会录制到卡满。会覆盖最早的文件一直循环录制。如设置循环录像为关时，会录制到卡满后停止录制。菜单分别可设置为关、开11.分段时间：用于对机器的录制视频文件进行分段保存，菜单分别可设置为3、5、10、15、30、45分钟。12.幻灯片：用于拍照后对相片进行自动幻灯片浏览模式；菜单可设置为开、关。13.红外切换：用于不同环境下光线较暗时摄像头无法显示较清晰的画面时红外会自动切换打开（注：前提是菜单设置为自动）。菜单分别设置为手动、自动。14.语音播报：用于开机时语音播报当前警员信息现场执法。菜单可设置为开、关。15.GPS:用于定位录像的视频的地点及时间。菜单可设置为开、关16.区域码：用于选择当前所需的的时区，GPS定位成功后时间会自动更新为当前所设置的时区时间。17.语言：用于选择多国语言。18.屏保：用于省电模式，在设置的屏保时间内显示屏自动进入睡眠，按任意键可唤醒。19.屏幕亮度：用于设置显示屏的亮度。菜单可设置为低、高。20.自动关机：用于当前机器无工作时，会在设置的时间内系统会自动关机。菜单可设置为关、30秒、1分钟、3分钟、5分钟。21.指示灯：用于当前工作的指示灯的显示。菜单可设置为开、关。22.按键音：用于选择当前机器的按键输出的声音。菜单可设置为开、关。23.音量：用于调节当前机器输出的声音。（如：开关机声音按键声音）34.文件类型：用于录像视频文件的后缀名的类型的编号。菜单可设置为无、交管、治安、刑侦。25.ID设置：用于设置当前设备的信息及警员编号26.修改密码：用于设置当前设备的密码。27.时间日期设置：用于设置当前所需的时间及日期。28.恢复预设值：用于恢复系统的参数。29.版本号：可查看当前设备的版本信息。指示灯说明及按键操作说明1、工作指示灯 开机状态为绿色，开机后进入实时监控待机状态即亮。录像状态为红灯，进入录像状态后指示灯红色闪烁。录音状态为黄灯，进入录音状态后指示灯黄色闪烁。拍键状态为红灯，进行拍照时红灯闪烁亮一下。2、充电指示灯充电时此灯为蓝色，充满电后熄灭。按键功能说明| 上浏览键此键具有调整焦距的功能：1.在待机监控画面和录像中长按此键可调整焦距，实现放大X1.0-X64.0倍数数码变焦；2.播放视频时按此键可2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍128倍的快退（备注：当选择录像分辨率为（1920*1080以上）高清状态下无法进行变焦）；3.在预览图片模式下长按用于缩小图片，短按可向左移动图片；其它操作界面用于选择上个菜单。4.在待机状态，短按可进入菜单快速回放| OK确认/LED白光灯【OK确定】键此键为组合按键，功能分别如下：1.短按此键进入视频、照片、录音文件浏览模式，并有确认操作功能；2.长按此键开启LED白光灯，再次长按关闭LED白光灯。3.在回放模式用于播放和暂停播放4.在录音和录像过程中短按此键可标记重点文件，屏幕右上方会有蓝底，黄色五角星标识5.在录音和录像过程中长按此键用于加锁文件，再次长按解锁文件| 录音功能键此键为组合按键，功能分别如下：【录音】键此键为组合按键，功能分别如下：1.开机状态短按【录音】键开始录音，再次短按关闭录音并保存文件2.在关机状态下，长按【录音】键可开启一键录音功能，机器自动开机录音，再长按此键一下结束录音。3.录像过程中按此键可直接切换为录音状态并保存录像文件| 【拍照】键1.开机状态短按

此键开始拍摄并保存图片2.录像过程中短按【拍照】键可对当前视频进行抓拍

录像功能键此键为组合按键，功能分别如下：1.

开机状态按此键开始录像，结束再按此键一下。2.

待机状态下长按此键可一键切换高清和标清两种分辨率3.

在关机状态下，长按【】键即可开启一键录像，直接开机进入录像工作中状态。4.

录音过程中短按此键可直接切换为录像状态并保存录音文件| 菜单/下浏览键此键为组合按键，功能分别如下：1.按此键可进入系统设置界面；在浏览文件时，按此键为向下或向右调整选择对象。2.在待机监控画面和录像中长按此键可调整焦距；播放视频时按此键可2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍128倍快进（备注：当选择录像分辨率为（1920*1080以上）高清状态下无法进行变焦）。3.在预览图片模式长按键可对图片进行放大，短按可图片进行向右移动。| 开关机/屏保键此键为组合按键，功能分别如下：1.关机状态下，长按此键开机；待机或其他操作界面状态下长按此键关机，在待机状态或工作状态下可短按此键关闭屏幕，再短按一下，打开屏幕。2.在其它操作界面短按此键可返回上一菜单。 附件功能说明1》USB接口1. 此接口与电脑连接读取机器资料、充电功能。2. 此接口可作外接摄像头接口使用（可选）2》异常报警本机有两种异常状态的报警提示，分别为：

当电量不足的情况下，机器屏幕中电池电量显示会闪烁，并有震动及提示音报警提示。 当机器内存满时，机器屏幕会出现“存储满”字样的提示，并有震动及提示音报警提示。3》省电模式本机具有省电模式待机状态下无任何操作，30秒、1分钟、3分钟、5分钟（菜单中可选）后LCD显示屏自动关闭，进入省电模式，点按任意键，LCD屏开启。机器电源开启状态下，短按【开关机】键一下，关闭LCD显示屏；点按任意键，LCD屏开启，执法记录仪进入正常拍摄预览状态。4》充电本机采用聚合物锂电池。1.在使用标配充电器情况下，机器关机状态充电约4小时充满电，充电时，机身电源蓝色充电指示灯会亮起；充电完成后，机身电源指示灯蓝灯熄灭；2.在使用多功能底座充电器情况下，机器插入多功能底座，连接电源，机器会自动开机，需手动关机后，充电约4小时充满电，充电时，多功能底座红色指示灯亮起，机身电源蓝色充电指示灯会亮起；充电完成后，机身电源指示灯蓝灯熄灭；充电方式：1.USB连接电脑2.多功能底座充电3.充电器连接220V电源充电5》资料读取、校时、修改密码、恢复出厂设置、上传文件、上传路径修改、机器ID和警员编号设置资料读取、校时、修改密码、恢复出厂设置、上传文件、上传路径修改、机器ID和警员编号设置需机器开机后连接PC后进入“执法记录仪上位机系统软件”操作界面进行更改，详见“驱动安装与电脑连接说明”。6》、注意事项1.当选择录像分辨率为（1920*1080以上）高清状态下无法进行变焦；2.当开机后，机器屏幕颜色有色差时（发红），请重新短按上浏览键一次即可恢复正常颜色。3.机器充电有两种方式，一种是在关机的状态下用最大充电电流1.2A左右（4个小时之内肯定可以充满电）。一种是开机充电，在开机时充电电流大概在500mA左右，开机时启动了充电保护电路，起到保护电路板的寿命和电池寿命。快充关机充电；慢充开机充电。3.产品长时间不用，再次使用前，请提前充满电；4.机器发生故障时，请勿在非授权机构拆开和维修机器。5.若机器出现死机或异常状态时，请用尺寸接近的尖状物点击在产品正面右侧USB接口处，中间橡皮塞中的【复位】键RESET，重新开机，机器即可正常6.机器使用和放置过程中应避免机器底部充电部位接触到水，从而造成短路。