

闽侯县（1-200）吨地磅价格/为您服务

产品名称	闽侯县（1-200）吨地磅价格/为您服务
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	16800.00/件
规格参数	鹰衡:6/8/10/12/14米 SCS:50/60/80/100/120吨 上海:无人值守地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

汽车衡被泡水后应怎样处理

现在正值梅雨季节电子汽车衡难免会遇到被水泡、进水的现象，今天小编就跟大家讲讲电子汽车衡遇水应如何应对。

电子汽车衡要是进水了会出现称重仪表显示不稳定，首先检查下接线盒如果进水了那么输送出的信号必定不稳定，因为称重传感器的信号都是由接线盒输送的。我们需要先将接线盒取下来用电风吹干接线盒进水部分，再将线路接好试试能否正常称重，如若不能则需请专业维修人员上门检修。

电子汽车衡称重传感器进水后会呈现四个角角差过大，如果是地磅称重传感器长期浸泡在水中，那么称重传感器内部电路也有可能遭到损坏导致称量有误差的现象。这时只能联系维修人员上门检测维修。

外界环境给电子汽车衡传感器形成的影响主要是以下几个方面，在腐蚀性较高的环境下如湿润、酸性对传感器形成弹性体受损或发生短路等影响，如果汽车地磅所处环境比较恶劣，应选择外壳进行过喷塑或不锈钢外壳接线盒，抗腐蚀性能好且密闭性较好。

地磅传感器更换步骤

- 1、先找到损坏的传感器，打开盖板。然后用千斤顶将秤体顶开，取出该传感器的地线。
- 2、将接线盒打开，将该传感器与界限和相连的线取下将新的传感器的电缆线连上原来的接头。找出使用

说明书上的图片，按照上面的示意图将各个线路固定在接线盒相应的位置上。

3、将千斤顶缓慢的撤出，然后将传感器的外盖盖上并拧紧螺丝。

4、地磅传感器松动时用手可以转动，此时传感器受力很小或不受力导致空台面零点不稳定、称量数据不准确。如果调整传感器高度采用螺旋升降结构，先用钩扳手将传感器底座的备母松开，再用钩扳手紧固传感器，后将备母锁紧，以免再次松动。

5、地磅传感器压头的槽过深时，将影响传感器灵敏度称量时，货车停稳后仪表显示数据缓慢。用千斤顶将称重梁顶起，用垫片垫在传感器与上压头之间。