

# 富士墨盒 温控表 变频器 记录仪 伺服电机

产品名称	富士墨盒 温控表 变频器 记录仪 伺服电机
公司名称	上海万赐机电有限公司
价格	1.00/盒
规格参数	Fuji/富士:1 PHZH1002:2 日本:3
公司地址	上海市奉贤区青村镇光明金钱公路3298号第6幢1266室
联系电话	13611933916

## 产品详情

上海万赐机电有限公司

联系地址：上海市闸北区共和新路708弄1号天道俪晶大厦614

联系人：曾呈祥先生

移动电话：13611933916（上海24小时销售电话）

电话：021-56703573

PHZH1002,PHZH2002富士墨盒的产品介绍:

富士有纸记录仪PHC,HPA,PHE配套使用记录墨盒（富士墨盒:PHZH1002,富士墨盒:PHZH2002）

采用喷墨方式，实现无记录笔相位差的同一时间轴记录。每个通道的刻度都打印在记录纸上，读取时不需要刻度板、读取比例尺等工具根据用户指定的输入信号种类、测量量程、工程单位等项目进行制作、交货，因此可省去初次使用时的繁琐操作。输入信号可以为12种热电偶(B、R、S、K、E、J、T、N、W、L、U、PN型)、测温电阻(JPt100、Pt100)、直流电压(10mV量程~最大50V)、直流电流(4~20mA, 10~50mA)。除测量值的模拟记录外，还可以进行定时打印、刻度打印、报警打印、过量程打印、瞬时值列表、参数列表的打印。

富士墨盒的详细介绍：

喷墨头更换方法：

喷墨头和墨水是一个整体。

当墨水用完时或喷墨头出现故障时，更换非常简单。

第一步，从密封的铝包装中取出喷墨头。

第二步，揭开喷头上的胶带，根据箭头方向旋开喷头帽。

第三步，用记录仪随机附件中的吸墨布轻按喷墨头表面（如找不到吸墨布也可用干净白棉布），此时吸墨布上应有绿、红、黄、黑四种颜但迹。

第四步，打开记录仪前门，按下走纸单元拉出杆，拉出走纸单元（如记录正在进行，按REC键使记录停止）。

第五步，用手水平握住喷墨头，对准记录仪内的托架，轻轻滑进并按紧，直至不能动弹（如安装前，旧喷墨头仍在记录仪上，可按此步安装新喷墨头相反方向取出旧喷墨头后再安装新的）。

第六步，将记录纸盒恢复原位。

## 墨盒选择

喷墨头型号：PHZH2002 适用记录仪：PHE10022-VVOEC与PHE20022-VVOEC 记录仪

PHZH1002 适用记录仪：PHE90022-VVOEC与PHC PHA记录仪

特优价供应富士FUJI记录仪、记录纸、墨盒

更多富士(FUJI)记录仪、记录纸、墨盒的型号：

DL5000-B、BL1000-B、PHZH1002、PHZH2002

PHE10022-VV0EC PHE10022-VV3EC

PHE20022-VV0EC PHE20022-VV3EC

PHE90022-VV0EC PHE90022-VV3EC

PHN61N11-C10YV PHN71N11-C10YV

PHN11N11-C10YV PHN51N11-C10YV

如需要更详细的技术资料和价格请联系-----上海万赐机电有限公司

联系地址：上海市闸北区共和新路708弄1号天道佰晶大厦614

联系人：曾呈祥先生

移动电话：13611933916（上海24小时销售电话）

电 话：021-56703573