

# 抗拔球铰支座 连廊铰支座 京开钢支座厂家直销

产品名称	抗拔球铰支座 连廊铰支座 京开钢支座厂家直销
公司名称	衡水京开桥梁工程配件有限公司
价格	900.00/套
规格参数	品牌:京开 型号:型号齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村南
联系电话	0318 - 5239389 13315823765

## 产品详情

一,支座的安装细则: 1,采用本系列支座时,墩台部位的混凝土标号不得低于C35,特殊情况需征得设计单位同意。下支座板四角用钢楔块调平,并使下支座板底面高出墩顶面20~50mm,找正支座纵横向中心线位置,使之符合设计要求.用环氧砂浆灌注地脚螺栓及支座底面垫层,也可采用焊接方式.

2,支座的安装高度应符合设计,要保证支座支承平面的水平平整,支座支承平面四角高度差不得大于2mm.

3,下下连接板在建筑整体完工后予以拆除,以防约束楼体的正常位移要求,然后及时安装滑动支座的防尘罩.

4,支座出厂时,已由厂家将支座调平,并拧紧连接螺栓以防支座在安装过程中转动和倾覆.支座可根据设计需要预设转角及位移量,需用户在订货时提出转角及位移量的要求,由生产厂家在装配时预先调整好.

二,支座的养护: 1,支座使用期间就定期每查一次,保养一次。

2,检查支座与上,下连接件是否有破坏,检查螺栓是否剪断或松动,焊缝是否开裂等。

3,检查防尘罩内积尘情况,并清除灰尘。 4,检查橡胶密封圈有无龟裂和老化现象。

5,旋动固定螺母,清洗干净后重新上油,以免锈死。

6,检查支座本身高度变化,此变化反应聚四氟乙烯板的磨耗状况,当高度变化超过5mm时应大修。

7,检查防锈漆完好程度,如有脱落应用砂布磨出钢体并呈现出金属光泽后重新上漆。

8,特殊情况发生后(如地震,破坏性大风等),应及时检查上述内容