

矿用扒渣机在施工中哪些需要注意

产品名称	矿用扒渣机在施工中哪些需要注意
公司名称	济宁中科矿山机械厂
价格	70000.00/台
规格参数	中科:机械 ZWY:zkjx123 山东:济宁
公司地址	济宁市泗水县金庄镇西戈山村
联系电话	86-0537-4032888 18264732666

产品详情

矿用扒渣机在施工中要注意很多方面，不仅仅是配件和系统的维护这些常规的一些问题，更多的是对细节的一个把握和对安全的一个认识。所以，在矿用扒渣机的施工的时候，要注意以下的几个方面： 1、在运用机械前大约仔细阅读和知道说明书，正确的运用和维护，使之能正常工作，佳是避免一些突发的情况。 2、操控人员一定要知道这类机械的工作原理和规划，坚持守时维护，发现缺点及时打扫，阻止不及时查看配件是不是需要更换就直接上岗工作。 3、要运用规矩商标和参数的柴油、液压油，油料在运用前要堆积和过滤洁净，加油用具要保持清洁，管壁要保证液体的高低方针。 4、严格按说明上标定的功率进行操作，避免超负工作，超速驾御。扒渣机是电动液压控制系统，工作机构采用上取式静力扒取方式，通过刮板输送机后实现了装岩的连续性。具体操作步骤如下：
1、打开电源总开关。 2、按钮指示灯亮后，启动油泵和风机，如为首次使用或重新接线后开机，应判断顺序是否正确。如果顺序不正确，将无法启动机器。
3、待10秒启动完成后才能带压力使用。停机4小时以上要让泵空运转5~10分钟，才能带压力工作