

供应 三相异步 27kw 软启动器 常见故障

产品名称	供应 三相异步 27kw 软启动器 常见故障
公司名称	浙江罗卡电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	罗卡:罗卡 LCR:LCR 温州乐清:温州乐清
公司地址	乐清市柳市镇尚宅村
联系电话	057782151875 13395773781

产品详情

供应 三相异步 27kw 软启动器 常见故障

浙江罗卡电气有限公司石家庄办事处为您提供油田高压注水泵用软启动
石家庄软启动现货。油田高压注水泵用软启动 石家庄软启动现货（赵经理180-3118-5002 0311-85243801）

供应 三相异步 27kw 软启动器 常见故障

6、软启动器在起动负载时，出现起动超时现象。软启动器停止工作，电机自由停车。故障原因有：

参数设置不合理。（重新整定参数，起始电压适当升高，时间适当加长）

起动时满负载起动。（起动时应尽量减轻负载）

供应 三相异步 27kw 软启动器 常见故障7、在起动过程中，出现电流不稳定，电流过大。原因可能有：

电流表指示不准确或者与互感器不相匹配。（更换新的电流表）

电网电压不稳定，波动比较大，引起软启动器误动作。（和厂家联系更换控制板）

软启动器参数设置不合理。（重新整定参数）

8、软启动器出现重复起动。故障原因有：

在起动过程中外围保护元件动作，接触器不能吸合，导致软启动器出现重复起动。（检查外围元件和线路）

供应 三相异步 27kw 软启动器 常见故障9、在启动时出现过热故障灯亮,软启动器停止工作：

启动频繁，导致温度过高，引起软启动器过热保护动作。(软启动器的启动次数要控制在每小时不超过6次，特别是重负载一定要注意)

在启动过程中，保护元件动作，使接触器不能旁路，软启动器长时间工作，引起保护动作。(检查外围电路)

负载过重启动时间过长引起过热保护。(启动时，尽可能的减轻负载)

软启动器的参数整定不合理。时间过长，起始电压过低。(将起始电压升高)

软启动器的散热风扇损坏，不能正常工作。(更换风扇)

供应 三相异步 27kw 软启动器 常见故障10、可控硅损坏：

电机在启动时，过电流将软启动器击穿。(检查软启动器功率是否与电机的功率相匹配，电机是否是带载启动)

软启动器的散热风扇损坏。(更换风扇)

启动频繁，高温将可控硅损坏。(控制启动次数)

滤波板损坏(更换损坏元件) 输入缺相，引起此故障的因素有很多：

- 检查进线电源与电机进线是否有松脱；

- 输出是否接有负载，负载与电机是否匹配；

- 用万用表检测软启动器的模块或可控硅是否击穿，及他们的触发门极电阻是否符合正常情况下的要求(一般在20-30欧左右)；

- 内部的接线插座是否松脱。

温馨提示：买家收到产品以实际实物为主，图片仅供参考。此产品由于重量（大于3公斤）原因，默认发物流到买家所在地区自提，具体自提点请与卖家沟通。由于产品型号太多，具体型号价格还请来电咨询。18031185002

浙江罗卡电气主要产品有：变频器、软启动器、软启动柜、旁路软启动器、旁路软启动柜、在线式软启动器，配电柜，自耦减压启动柜等等，欢迎广大客户莅临参观。

供应 三相异步 27kw 软启动器 常见故障