

500 kg 燃气蒸汽发生 无需办证

产品名称	500 kg 燃气蒸汽发生 无需办证
公司名称	诸城市鼎大工业装备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	产气量:600kg 燃料:100kg 压力:0.7MPA
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都街道刘家黑龙沟村
联系电话	0536 - 6218928 18678017238

产品详情

操作流程

- 1、接通电源，打开电源
- 2、等水泵上水完成
- 3、注意料仓有无颗粒，注意压力控制器，（右边指针调到4-5之间）
- 4、检查出气阀是否已关闭
- 5、手动送料20s左右，风机一打开，停止后打开中间炉门用手把料盖盖好点火器，关炉门，按运行。
- 6、等待点火，2分钟后观察火孔内是否有火苗，炉内点火成功，方可离开
- 7、点火后注意调节送料速度，(设置好数据，送料延时，暂停延时，注意烟尘多时，烟发黑时少送料，只要点火不冒烟就可多送料)
- 8、等到压力停止后慢慢打开出气阀，让锅炉稳定在4个压力（截止阀扭半圈左右）根据现场设备调节
- 9、使用完毕后按一下运行/停止键，10分钟后关闭电源（关闭时尽量让炉内不要有压力）如果关闭后炉内还有一些热水，将炉内加满水用手动开关，千万别忘记关，手动加水观察水位计上面在高位即可。
- 10、每两三天陶一次炉灰，每天使用前尽量将炉内污水放出至谁请即可，各排污