

金门县（1-200）吨地磅价格/为您服务

产品名称	金门县（1-200）吨地磅价格/为您服务
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	11800.00/件
规格参数	鹰衡:10米地磅 SCS:100吨地磅 上海:本地厂家
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

电子地磅又被叫做地磅。它承载着众多行业的称重任务，地磅的存在随处可见。下面电子地磅厂家为您详细讲解电子地磅的安装步骤详解如下

1.地磅的安装之前先要做好地磅地基工作，地磅地基分为无基坑和浅基坑两种，无基坑是安装后的地磅秤体高出地面一定的高度，通常制作成引坡的方式。浅基坑是安装后的地磅秤体与地面齐平，方便称重车辆称重。无论是浅基坑还是无基坑都需要在地下挖一定深度的坑。

2.将地磅秤体放入基坑内，种体根据吨位和长度的不同可以做成1-4节秤体。

3.安装地磅传感器，这一步很关键，传感器安装是否到位之间影响着称重数值的准确性和灵敏度在相应的位置放置传感器，接

线的信号线位置做好标识，方便后续的安装和调试。

4.地磅接线盒的连接，安装事先标注的信号线对应着接线盒进行链接。

5.5.拆掉种体与秤体之间的链接螺丝，注意有纵向和横向的螺丝。使地磅秤体之间无缝链接。

6.6.调节秤体的平整性，可以使用地磅专用的地磅调整仪器进行调整，如果没有可以在地磅的每个角上踩一下，看是否有翘起或者晃动现象，如果有说明不平，需要使用垫片进行铺垫。

7.7.链接地磅仪表根据仪表的相关线路要求进行连接。

8.8.连接地磅打印机

9.9.地磅调试，利用地磅玛法进行称重重量的调试，如果有偏差，需要调整地磅传感器，尽量由地磅专业

人员进行调试，准确率有保障，方便也快捷。

10.10.地磅安装完成，相关部门进行验收后可放心使用。

- 1、地磅车辆检验时速度应在15Km/h以内，超速或变速将会影响检验准确度。
- 2、体系通断电应使用开关，不可用插、拔插头代替。
- 3、应按规定方向行驶，以倒车方式时，体系将自动删除该车。
- 4、地磅体系各组成部分之间的连线务必连接丰靠，须用螺钉固定。
- 5、计算机、数据采集处理器等精密电子设备，对使用环境有一定的要求，应注意防尘、防潮、防止突然断电。
- 6、无关人员不得进入吊秤检验区，特别不要接近红外线车辆分离器，以免发生红外线车辆分离器误动作导致体系坚持数据失效。
- 7、吊秤秤台两边设置有安装孔，引坡安装时应对准安装孔，确保安装稳固、丰靠；
- 8、连接时，连接线应连接在两块吊秤秤台中间，不宜饶过秤台连接，保证称量时电缆不被压断；
- 9、地磅秤台不宜长期浸在水中，应放在无积水的地方使用，延伸体系的使用年限
- 10、使用时两吊秤秤台应平行摆放，距离时需检验车辆类型调整
- 11、车辆检验时，管理人员应正确引导，防止因明确偏载影响吊秤检验精度，车速要求匀速，应控制在5 km/h以内。